

**g gruppe®**

**ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ**

**ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 1,7 ΛΙΤΡΑ**

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOIL DRY PROTECTION**

**HNB8702D**



**POWER :**

**AC220-240V 50/60Hz 1850-2200W**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ**  
**MODEL : HHB8702D**  
**AC220 – 240V, 50-60Hz, 1850-2200W, Class I, IPX0**

## **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE**

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemprogio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemprogio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

## **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευθήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν επάνω σε αυτή (εκτός από τη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα νερού για πρώτη φορά, γεμίστε το βραστήρα με νερό σε θερμοκρασία δωματίου και βράστε το δύο φορές χωρίς κάποιο πρόσθετο. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε ξύδι στο νερό για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Χύστε το περιεχόμενο και επαναλάβετε τη διαδικασία άλλες 2 φορές.
3. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή όταν την γεμίζετε ή προσθέτετε νερό στο δοχείο της.
4. Θα πρέπει να γεμίζετε το δοχείο της συσκευής με την επιθυμητή ποσότητα νερού σε θερμοκρασία δωματίου. Μην υπερπληρώνετε το δοχείο και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λίγο νερό. Οι ενδείξεις MIN και MAX που υπάρχουν επάνω στη συσκευή θα σας βοηθήσουν σε αυτό.
5. Θα πρέπει πάντα να κλείνετε το καπάκι του δοχείου νερού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθώς σε διαφορετική περίπτωση αυτή δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη χρήση.
6. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με λιγότερα από 500ml (0.5 λίτρα) νερού. Αυτό αντιστοιχεί στην ένδειξη MIN που υπάρχει στη συσκευή.
7. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με περισσότερα από 1700ml (1.7 λίτρα) νερού. Αυτό αντιστοιχεί στην ένδειξη MAX που υπάρχει στη συσκευή.
8. Μετά τη χρήση η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
9. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
10. Μην ανοίγετε το καπάκι του δοχείου όταν χύνετε το καυτό νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Πριν θέσετε σε λειτουργία τον βραστήρα νερού, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές εδώ τις οδηγίες χρήσης που τον συνοδεύουν.

2. Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, τις οδηγίες χρήσης, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του βραστήρα νερού.
3. Αυτός εδώ ο βραστήρας νερού προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική ή άλλη εμπορική χρήση.
4. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Πριν τη σύνδεση θα πρέπει να ελέγξετε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της αντιστοιχούν σε αυτά της ηλεκτρικής εγκατάστασης που υπάρχει στο χώρο που πρόκειται να λειτουργήσει. Αν δεν αντιστοιχούν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της, πρόκλησης πυρκαγιάς και σοβαρού τραυματισμού.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε κάποια επίπεδη επιφάνεια, πάγκο ή τραπέζι. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
6. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το βραστήρα πάνω σε κάποια ξύλινη ή άλλη ευαίσθητη επιφάνεια θα πρέπει να παρεμβάλετε κάποια άκαυστη βάση ανάμεσα τους έτσι ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε αυτές.
7. Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την βοήθεια κάποιου ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
8. Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού και βγάλτε τον από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Όταν αποσυνδέετε τον βραστήρα νερού από την ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να το κάνετε τραβώντας το ρευματολήπτη από τον ρευματοδότη της ηλεκτρικής παροχής και όχι τραβώντας το καλώδιο της συσκευής. Μην τυλίγετε ή σπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του και πρόκλησης ατυχήματος.
9. Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, όταν τον καθαρίζετε ή αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
10. Κρατήστε το βραστήρα νερού, τα διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα του και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με τον βραστήρα νερού.
11. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
12. Αυτή εδώ η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες καθώς και άτομα τα οποία έχουν έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην πλησιάζουν τη συσκευή και θα πρέπει να τους απαγορεύεται να παίζουν με αυτή.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που αφορούν την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
14. Ελέγχετε το βραστήρα νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας του τακτικά για πιθανές ζημιές. Ελέγχετε ότι ο βραστήρας νερού καθώς και τα διάφορα εξαρτήματα του λειτουργούν κανονικά. Εάν

υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

15. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το βραστήρα νερού που συνοδεύει αυτές εδώ τις οδηγίες χρήσης.

16. Κρατήστε το βραστήρα νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο, το νερό, τη βρωμιά, από αιχμηρές ακμές και άλλα σχετικά σημεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο βραστήρα νερού.

17. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα. Μην συνδέετε στη συσκευή μη συμβατά αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα.

18. Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα στο ύπαιθρο και σε εξωτερικούς χώρους.

19. Η βάση και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού δεν είναι αδιάβροχα. Διατηρήστε τα συνεχώς στεγνά.

20. Καθαρίστε το βραστήρα νερού μετά τη χρήση του. Θα πρέπει να τον καθαρίζετε κάθε 2-3 μήνες από τα άλατα έτσι ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του.

21. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο βραστήρας νερού να τοποθετηθεί μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή να έρθει σε επαφή με αυτά. Μην πιάνετε το βραστήρα νερού με βρεγμένα ή λερωμένα χέρια. Εάν ο βραστήρας νερού βραχεί ή λερωθεί, αφαιρέστε αμέσως το ρευματολήπτη του από την ηλεκτρική παροχή του χώρου εγκατάστασης. ΜΗΝ προσπαθήσετε να δείτε από πού έχει διαφύγει το νερό.

22. ΜΗΝ προσπαθήσετε να δείτε το περιεχόμενο του βραστήρα όταν αυτός είναι σε λειτουργία ή αμέσως μετά τη χρήση του. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον 1 λεπτό πριν το επιχειρήσετε. Το περιεχόμενο είναι καυτό και σε κατάσταση βρασμού. Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθεί κατά πάνω σας και να σας προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

23. Χρησιμοποιείτε το βραστήρα νερού μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται.

24. Ο βραστήρας νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την βάση η οποία τον συνοδεύει.

25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο βραστήρας νερού υπερπληρωθεί το νερό το οποίο βράζει μπορεί να χυθεί εκτός του βραστήρα. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην χυθεί νερό κοντά στις ηλεκτρικές συνδέσεις του βραστήρα νερού. Σε κάθε περίπτωση μην υπερπληρώνετε το βραστήρα πέρα από την ένδειξη MAX που υπάρχει στο βραστήρα. Θα πρέπει να γεμίζετε το βραστήρα ΜΟΝΟ με νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου και με τίποτα άλλο.

26. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το θερμαντικό στοιχείο του βραστήρα νερού καθώς και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα θερμά ακόμα και μετά τη χρήση. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμτους τραυματισμούς.

27. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής όταν το νερό βράζει. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον 1 λεπτό μετά την ολοκλήρωση του βρασμού πριν επιχειρήσετε να ανοίξετε το καπάκι της συσκευής.

28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής σε τέτοια θέση έτσι ώστε ο ατμός να κατευθύνεται μακριά από το χερούλι της συσκευής.

29. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές που υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποιο φούρνο, εστία ή οποιαδήποτε άλλη ζεστή επιφάνεια.

30. Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα χωρίς ή με ελάχιστο νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του και πρόκλησης ατυχήματος.


31. Μην αφήνετε να κυθεί νερό στην LCD οθόνη του βραστήρα ή στα χειριστήρια του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.



32. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του βραστήρα νερού καταστραφεί ή υποστεί φθορές θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής ή κάποιο άτομο το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο να το κάνει, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι όποιοι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν.



33. Το θερμαντικό στοιχείο και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής παραμένουν καυτά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τα πιάνετε πριν αυτά κρυώσουν τελείως.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΩΤΗΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


### ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Τοποθετήστε τη βάση του βραστήρα σε μια στεγνή, λεία και επίπεδη επιφάνεια. Εισάγετε το ρευματολήπτη της συσκευής σε έναν κατάλληλο ρευματοδότη. Όταν ο βραστήρας τοποθετηθεί στη βάση η συσκευή θα τροφοδοτηθεί με ρεύμα αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία  θα φωτίσει πράσινη και θα ακουστούν 2 βόμβοι.

2. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  για να ακουστεί ένας βόμβος. Η συσκευή ξεκινάει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία  φωτίζει κόκκινη.


3. Όταν βράσει το νερό η ενδεικτική λυχνία  θα φωτίσει πράσινη και θα ακουστούν 2 βόμβοι. Η ενδεικτική λυχνία  θα σβήσει 5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση βρασμού του νερού.

### Αυτοκαθοριζόμενη Λειτουργία

1. Πατήστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο βόμβος. Η ενδεικτική λυχνία θα φωτίσει κόκκινη και θα αρχίσει να αναβοσβήνει ενώ η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 100o C. Η συσκευή ξεκινάει να λειτουργεί για να διατηρήσει ζεστό το νερό. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει αφού έχει ολοκληρωθεί ο βρασμός του νερού. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 90o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών.

2. Πατήστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο βόμβος. Η ενδεικτική λυχνία  θα φωτίσει κόκκινη και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί για να διατηρήσει ζεστό το νερό. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 40o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 40o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 35o C.

Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 50o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 50o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 45o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 60o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 60o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 55o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 70o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 70o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 65o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 80o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 80o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 75o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 90o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία να διατηρήσει το νερό ζεστό κάθε φορά που η θερμοκρασία του φτάνει τους 90o C. Η συσκευή θα διατηρήσει την θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 ωρών η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 85o C. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών. Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει ζεστό το νερό μόνο με αυτή τη λειτουργία. Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει χάνονται όταν ανασπώσετε το δοχείο από τη βάση της συσκευής.

3. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  και μόλις ακουστεί ένας βόμβος η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 40o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 40o C. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 50o C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει

την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 50ο C. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 60ο C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 60ο C. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 70ο C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 70ο C. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 80ο C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 80ο C. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 90ο C και θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση του νερού όταν αυτό φτάσει τους 90ο C. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο γυρίζοντας τον περιστρεφόμενο επιλογέα αντίθετα από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού.

4. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδέετε το ρευματολήπτη της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.

### **Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Για Το Βραστήρα Νερού**

1. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό σε θερμοκρασία δωματίου όταν γεμίζετε το βραστήρα νερού.
2. Η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX. και MIN. που υπάρχουν στην εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού.
3. Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού πριν τον απομακρύνετε από την βάση του.
4. Θα πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το καπάκι του βραστήρα νερού είναι κλεισμένο καλά πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
5. Η βάση και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού δεν θα πρέπει να βραχούν.
6. Ο βραστήρα νερού θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μόνο σε συνδυασμό με τη βάση που τον συνοδεύει και με καμία άλλη βάση.

### **Προστασία Υπερθέρμανσης**

Η συσκευή διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας από υπερθέρμανση. Έτσι η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού. Απομακρύνετε τη πρίζα της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει για περίπου 5-10 λεπτά. Εν συνεχεία γεμίστε τη συσκευή με επαρκή ποσότητα κρύου νερού. Η συσκευή θα επανέλθει στη κανονική της λειτουργία αυτόματα μόλις κρυώσει επαρκώς.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Θα πρέπει πάντα να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της συσκευής από το ρευματοδότη της ηλεκτρικής παροχής στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής και να την αφήνετε να κρυώσει τελείως πριν καθαρίσετε το βραστήρα νερού.
2. Η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού θα πρέπει να καθαρίζεται μετά τη χρήση, εάν απαιτείται, με ένα πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς να έχουμε προσθέσει κάποιο καθαριστικό ή



άλλα πρόσθετα. Δεν θα πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με σκοπό να την καθαρίσετε.

3. Το φίλτρο αλάτων μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί, εάν απαιτείται.

4. Για να διατηρήσετε τη λειτουργία της συσκευής σας σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να καθαρίζετε τα άλατα και τα διάφορα υπολείμματα μετάλλων τα οποία υπάρχουν στο νερό το οποίο χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται κάθε 3 μήνες ή ανάλογα με την ποιότητα του νερού το οποίο υπάρχει στην περιοχή σας και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

5. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ως ακολούθως:

- Γεμίστε το δοχείο νερού της συσκευής με ένα μέρος λευκό ξύδι και τρία μέρη κρύο νερό.
- Ρίξτε το μίγμα στο δοχείο νερού της συσκευής.
- Μην προσθέσετε τίποτα άλλο στο παραπάνω μείγμα.
- Βράστε το παραπάνω μείγμα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου «Πρώτη Χρήση Του Βραστήρα Νερού» που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σημείο αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται.
- Χύστε το μίγμα από τη συσκευή.
- Βράστε καθαρό νερό στη συσκευή έως ότου να εξαφανιστεί εντελώς η μυρωδιά του ξυδιού που ενδεχομένως να έχει απομείνει.

## ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: HNB8702D

Ισχύς: 1850-2200W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Χωρητικότητα νερού βραστήρα: 1.7 λίτρα

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**ροήemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY

CE ROHS   