

**@gruppe®**

**ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

---

ΑΝΟΙΓΜΑ 180°

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ INOX COOL TOUCH

---



**ΤΟΣΤΙΕΡΑ TXS 886C**

**AC 230V 50Hz 750W**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)**

**ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ**  
**MODEL NO.: TXS-886C**  
**AC 230V 50Hz 750W**

**( ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ). Οι επιφάνειες θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης .**



Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυγχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν είναι παρόντα παιδιά, τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές
3. Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε το καλώδιο, το φιν ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα πριν τον καθαρισμό.
6. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φιν ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή των ρυθμίσεων
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
8. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς ή βιομηχανική χρήση.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίξει τις καυτές επιφάνειες.
10. Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή πάνω σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη μετακίνηση της συσκευής που

περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.

12. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε στο "off" και στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση του.

14. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα από τις πλάκες όταν η συσκευή είναι στην πρίζα.

15. Φωτιά μπορεί να προκύψει εάν η συσκευή καλύπτεται ή αγγίζει εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, καλυμμάτων και παρομοίων

16. Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

18. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με το άνω καπάκι ανοιχτό

### **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!**

**Αυτό το προϊόν είναι για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.**

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΙΣ**

Αυτή η συσκευή έχει ένα πολωμένο φως. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό το βύσμα έχει ως στόχο να ταιριάζει πλήρως στην πρίζα. Εάν δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το φως με οποιονδήποτε τρόπο.

### **ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ**

Ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας παρέχεται για να μειώσει τον κίνδυνο να εμπλακείτε ή να γλιστρήσετε πάνω σε ένα μακρύ καλώδιο. Μπαλαντζά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν προσέχετε κατά τη χρήση της. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, προσέχετε ώστε να μην κρέμεται πάνω από τον πάγκο ή επιτραπέζια όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή να σκοντάψετε πάνω του.

1. Η συσκευή αποτελείται από θερμαινόμενες πλάκες με αντικολητικό υλικό υψηλής θερμοκρασίας.

2. Η ένδειξη λειτουργίας δείχνει ένα πράσινο φως όταν το φως της συσκευής τοποθετείται σε μια πρίζα τοίχου.

3. Η ένδειξη Ready (έτοιμο) δείχνει ένα κόκκινο φως όταν η συσκευή σταματά να θερμαίνεται

4. Χερούλι με υλικό cool touch

5. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή όταν κλείσει

6. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί σε όρθια θέση για να εξοικονομήσετε χώρο.

7. Τα αντιολισθητικά πόδια βοηθούν ώστε να μη γλιστρήσει η συσκευή.

### **ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Καθαρίστε τις πλάκες με ένα υγρό πανί

2. Απλώστε λίγο βούτυρο στις πλάκες

3. Βάλτε το ηλεκτρικό φως στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή για να θερμανθεί. Θα πρέπει να περιμένετε για την αυτόματη απενεργοποίηση με την ένδειξη του κόκκινου φωτός, πριν ψήσετε το φαγητό.

Προσοχή! Ελαφρύς καπνός κατά τη πρώτη χρήση είναι φυσιολογικός, διότι τα εσωτερικά εξαρτήματα θερμαίνονται για πρώτη φορά.

### Προετοιμασία Σάντουιτς

1. Βάλτε το φινι στην πρίζα, τότε το κόκκινο φως και καθώς το πράσινο φως θα ανάψει
  2. Η τοστιέρα είναι έτοιμη για χρήση αφού σβήσει αυτόματα το κόκκινο φως
  3. Ετοιμάστε τα υλικά του σάντουιτς σας. Για ένα σάντουιτς χρησιμοποιείστε δύο φέτες ψωμιού και μια ορισμένη ποσότητα των συστατικών.
  4. Για να επιτευχθεί ξεροψημένο χρώμα, μπορείτε να εφαρμόσετε λίγο βούτυρο στην πλευρά του ψωμιού η οποία έρχεται σε επαφή με τις πλάκες
  5. Τοποθετήστε τα συστατικά σας και καλύψτε τα με το δεύτερο κομμάτι ψωμί με βούτυρο.
  6. Χαμηλώστε το πάνω μέρος της συσκευής προσεκτικά και πιέστε το στο ψωμί, στη συνέχεια, κλειδώστε το κούμπωμα λαβής.
  7. Ανοίξτε τη συσκευή μετά από θέρμανση για 2-3 λεπτά για να ελέγξετε αν το σάντουιτς έχει πάρει το χρυσό χρώμα που θέλετε. Εκλέξτε την περίοδο ψησίματος ανάλογα με το γούστο σας.
  8. Βγάλτε το σάντουιτς με ένα μη μεταλλικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή κοφτερά εργαλεία.
  9. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική πρίζα μετά τη χρήση.
- Προσοχή! Το κόκκινο φως θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ή θα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήση καθώς η



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

**Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της συσκευής.**

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**odhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY

P & D CHATZIGEORGIOU- ΠΙΡΟΥ 18-THESSALONIKI-GR