

 **gruppe**[®]

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ

ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ 180°

T38



POWER :
AC220-240V 50/60Hz 1800W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ: T38
AC230V, 50/60Hz, 1800W, IPX0, CLASS I

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία

προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η χρήση αυτής της προειδοποίησης περιορίζεται μόνο στις πιο ακραίες περιπτώσεις και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει κάποιο μικροτραυματισμό ή ζημιά στην συσκευή σας. Επίσης προειδοποιεί ενάντια σε μη ασφαλή πρακτικές χρήσης της συσκευής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις βασικές οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες, από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους, που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια η οποία αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών της συσκευής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όσο αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η θερμοκρασία των εξωτερικών επιφανειών με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος να έρθει σε επαφή μπορεί να γίνουν καυτές όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής τόσο όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία όσο και για χρονικό διάστημα μετά τη χρήσης της καθώς αυτά παραμένουν καυτά για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά. Αφήστε τουλάχιστον 25 εκατοστά απόσταση από κάθε πλευρά της συσκευής χωρίς να παρεμβάλλεται οτιδήποτε έτσι ώστε να επιτρέπετε την ελεύθερη ανακύκλωση του αέρα και τον καλύτερο αερισμό της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποια εστία γκαζιού ή ηλεκτρική εστία ή πάνω / μέσα σε κάποιο φούρνο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να ακουμπήσει σε επιφάνειες τέτοιες όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, ρούχα, πετσέτες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο αντικείμενο όταν είναι σε χρήση ή για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ζεστή.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Μην δοκιμάσετε να μετακινήσετε τη συσκευή όσο αυτή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν δοκιμάσετε να τη μετακινήσετε ή να τη χειριστείτε με οποιοδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα, αξεσουάρ ή ανταλλακτικά τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή ή δεν πωλούνται από αυτόν.
- Λάθος λειτουργία ή χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής, καταστροφή της και τραυματισμού του χειριστή της ή ατόμων που βρίσκονται κοντά σε αυτή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την ηλεκτρική παροχή. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΑΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.
- Μην τεντώνετε ή καταπονείτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να ξεφύτσει και να σπάσει.
- Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι αυτή η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση της και για χρονικό διάστημα μετά από αυτή και δεν θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με αυτή μέχρι να κρυώσει εντελώς. Σε κάθε περίπτωση μην αγγίζετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής πριν αυτή κρυώσει εντελώς παρά μόνο το κερούλι της συσκευής.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή στην / από την ηλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από καυτές επιφάνειες.



- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή ρευματολήπτη (φικ).
- Επίσης μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει κάτω, εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή εάν έχει εκτεθεί σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή ύστερα από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό ή την τυπική της συντήρηση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση της πριν επιχειρήσετε να την μετακινήσετε, καθαρίσετε ή συντηρήσετε.
- Η συσκευή γίνεται καυτή κατά τη χρήση και διατηρεί υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Θα πρέπει να πιάνετε μόνο το χερούλι της συσκευής όταν αυτή είναι ζεστή και κανένα άλλο μέρος της καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φικ έχει υποστεί φθορά θα πρέπει να αντικαθιστάτε από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή οποιοδήποτε κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό έτσι ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.



ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής ή της περιουσίας σας:

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς, μη βιομηχανικούς, μη εμπορικούς χώρους. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για ψήσιμο τροφίμων.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το έως άνω αναφερόμενο.

- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από κάποιο σημείο από το οποίο μπορεί να τραβηχτεί ή να σκοντάψει κάποιος όπως για παράδειγμα κάποιο τραπέζι, πάγκο κτλ.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φικ να έρθουν σε επαφή με ζεστές επιφάνειες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν ακουμπάει στις ζεστές επιφάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία της ή και μετά τον τερματισμό λειτουργίας της και για όσο χρονικό διάστημα αυτές παραμένουν ζεστές.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση τέτοια όπως:
- Σε περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- αγροκτήματα,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλους τύπος καταλυμάτων,
- σε τύπο καταλύματος bed and breakfast.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος στο οποίο λειτουργεί η συσκευή, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε παράλληλα κάποια άλλη ενεργοβόρα συσκευή στο ίδιο κύκλωμα.
- 1. Η συσκευή διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας με κατάλληλο μήκος για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής. Δεν σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κάποια προέκταση καλωδίου αλλά εφόσον αυτό είναι απαραίτητο τότε για το καλώδιο προέκτασης θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
- Η τεχνική διαβάθμιση του καλωδίου προέκτασης θα πρέπει να είναι κατά ελάχιστο ίση με αυτή της συσκευής.
- Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να κρεμαστεί από αυτό ή να το τραβήξει ή να σκοντάψει πάνω του κατά λάθος.

Διάφορα μέρη της συσκευής

1. ON / OFF και διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
2. Πάνω χειρούλι
3. Κάτω χειρούλι
4. Κουμπί απελευθέρωσης θερμαινόμενης πλάκας
5. Αφαιρούμενες επάνω και κάτω θερμαινόμενες πλάκες
6. Δεξιό κάτω ποδαρικό
7. Αριστερό κάτω ποδαρικό
8. Δεξιό επάνω ποδαρικό
9. Αριστερό επάνω ποδαρικό
10. Επάνω κάλυμμα
11. Κάτω κάλυμμα
12. Ενδεικτική λυχνία



Πριν τη πρώτη χρήση της συσκευής

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές εδώ τις οδηγίες και διατηρήστε αυτές σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή για χρήση σε τρίτο άτομο θα πρέπει να δώσετε και αυτές εδώ τις οδηγίες.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας αλλά διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δουλεύει σωστά.
- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί και σκουπίστε τα καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους και ότι έχουν ασφαλίσει σωστά.
- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το φιν σε μια γειωμένη πρίζα που έχει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι εντελώς ξετυλιγμένο.
- Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη προς χρήση.

Χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να ψήσετε ή να αποψύξετε κατεψυγμένο φαγητό. Όλα τα φαγητά θα πρέπει να έχουν αποψυχθεί εντελώς πριν τα ψήσετε με αυτή εδώ τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να εξαχθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Το φαινόμενο θα εξαλειφτεί με περαιτέρω χρήση της συσκευής.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά θα πρέπει να την καθαρίσετε όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών. Κατά τη πρώτη χρήση της σας προτείνουμε να λαδώσετε τις πλάκες ψησίματος με μαγειρικό λάδι. Απομακρύνετε το περιττό λάδι αν απαιτείται. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή ώστε να εξασφαλίσετε ότι αυτά που ψήνετε δεν θα κολλήσουν στις θερμαινόμενες πλάκες της συσκευής.
2. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα της συσκευής χρησιμοποιώντας το χειρούλι.

3. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι σωστά τοποθετημένες και ασφαλισμένες στις θέσεις τους.
4. Βεβαιωθείτε ότι το μέρος που έχετε τοποθετήσει τη συσκευή είναι επίπεδο, στερεό, στεγνό και ικανό να αντέξει το βάρος της συσκευής.
5. Κλείστε τις πλάκες και ενεργοποιήστε τη συσκευή συνδέοντας την σε μια κατάλληλη ηλεκτρική παροχή. Γυρίστε το διακόπτη ON / OFF / Ρύθμισης Θερμοκρασίας (1) κατά τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
6. Θερμάνετε τη συσκευή μέχρι να σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πλάκες ψησίματος της συσκευής και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη της θα γίνουν εξαιρετικά καυτά όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Για να αποφύγετε εγκαύματα, να φοράτε πάντα ειδικά προστατευτικά γάντια που αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και να ακουμπάτε μόνο το μέρος του χερουλιού της συσκευής.

7. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να ανασκώσετε την πάνω πλάκα. Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω πλάκα χρησιμοποιώντας κάποιο μαγειρικό ξύλινο ή πλαστικό μαγειρικό σκεύος το οποίο αντέχει στην υψηλή θερμοκρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη με αυτή εδώ τη συσκευή καθώς μπορεί να γδάρετε και να καταστρέψετε τις αντικοληπτικές πλάκες που διαθέτει η συσκευή.

8. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να κατεβάσετε την επάνω πλάκα και να την αφήσετε να ακουμπήσει στο φαγητό το οποίο έχετε τοποθετήσει πάνω στην κάτω πλάκα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο χρόνος μαγειρέματος για διαφορετικά είδη φαγητού εξαρτάται από το είδος και το πάχος των φαγητών. Ενδεικτικά για το ψήσιμο ενός τοστ χρειάζονται 5 με 7 λεπτά.
 - Τα φαγητά θα πρέπει να μαγειρεύονται επαρκώς πριν την κατανάλωση τους.
9. Όταν το φαγητό έχει μαγειρευτεί σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, ανασκώστε το χερούλι και ανοίξτε τις πλάκες. Απομακρύνετε το φαγητό χρησιμοποιώντας κάποιο κατάλληλο σκεύος. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άμεσα τη συσκευή ξανά, κλείστε και πάλι τις πλάκες έτσι ώστε να διατηρηθεί καλύτερα η θερμοκρασία της συσκευής.
 10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αποσυνδέοντας το φις της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.
 11. Όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς καθαρίστε την και στεγνώστε την προσεκτικά.

Χρόνοι μαγειρέματος και ασφαλής κατανάλωση τροφίμων

Φαγητό	Ρύθμιση Θερμοστάτη	Χρόνος Ψησίματος
Ψάρι	4	10 – 15 λεπτά
Κοτόπουλο	5	12 – 15 λεπτά
Κρέας	5	18 – 22 λεπτά
Λουκάνικα	4	10 – 13 λεπτά
Χωριάτικα λουκάνικα	5	8 – 13 λεπτά
Τοστ	5	7 – 11 λεπτά

- Οι χρόνοι αυτοί είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το πάχος και την πυκνότητα του τροφίμου.
- Ελέγξτε ότι το τρόφιμο έχει μαγειρευτεί επαρκώς πριν το σερβίρετε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μαγειρέψτε λίγο περισσότερο.
- Ψήστε το κρέας, τα πουλερικά και τα παράγωγά τους (κιμά, μπιφτέκια κλπ.) μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι χυμοί τους. Μαγειρέψτε τα ψάρια έως ότου η σάρκα είναι αδιαφανής σε όλη την επιφάνειά τους.
- Κατά το μαγείρεμα προσυσκευασμένων τροφίμων, ακολουθήστε τις τυπωμένες οδηγίες στη συσκευασία ή τις ετικέτες του τροφίμου.

Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής

- Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και στη συνέχεια, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο αφού αυτή έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρισμός του εξωτερικού τμήματος της συσκευής:
 1. Σκουπίστε το εξωτερικό τμήμα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
 2. Αφήστε την επιφάνεια της συσκευής να στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε το φιλ στην πρίζα.
- Καθαρισμός των πλάκων ψησίματος:
 1. Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών.
 2. Απελευθερώστε και αφαιρέστε τις πλάκες ψησίματος. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι εντελώς κρύες πριν επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε.
 3. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος στο πλυντήριο πιάτων.
 4. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις πλένετε με ζεστό σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
 5. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι σωστά τοποθετημένες και ασφαλισμένες στη θέση τους μετά τον καθαρισμό και πριν τοποθετήσετε το φιλ στην πρίζα.
- Αποθήκευση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα μαγειρικά σκεύη είναι καθαρά και στεγνά, οι πλάκες ψησίματος έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί στη θέση τους.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βούρτσα ή μαχαίρι καθαρισμού) για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:

- A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα



Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση τροφοδοσίας: AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Ισχύς: 1800 W

Κατηγορία προστασίας: Κλάση I (Class I)

Επίπεδο προστασίας IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.



Το παρόν εγχειρίδιο οδηγίων καθώς και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την ΟΡΥΡΡΕΑ από την εταιρεία:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY



Made in TURKEY