

@gruppe®

ΚΡΕΠΙΕΡΑ

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1 ΕΩΣ 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΚΑΣ $\varnothing 33\text{εκ}$

LW-175



POWER :
AC220-240V ~50/60Hz 1300W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

ΚΡΕΠΙΕΡΑ
MODEL : LW-175
AC220 – 240V, 50/60Hz, 1300W, Class I, IPX0

75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην

απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου ώστε να γνωρίσετε καλύτερα τη συσκευή σας και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που αυτή έχει. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και περιέχει σημαντικές οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση της συσκευής. Θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε θέλει να λειτουργήσει τη συσκευή για αυτό το λόγο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και σε καλή κατάσταση. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

1. Προετοιμασία λειτουργίας της συσκευής,
2. Λειτουργία της συσκευής,
3. Τυπική συντήρηση της συσκευής,
4. Καθαρισμό της συσκευής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι παρακάτω επισημάνσεις κινδύνου που πρόκειται να συναντηθούν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μια επισήμανση αυτού του τύπου δηλώνει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή πολύ σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παραγράφους που επισημαίνουν τέτοιο κίνδυνο έτσι ώστε να αποφευχθεί θάνατος ή πολύ σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια επισήμανση αυτού του τύπου δηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε προσεκτικά τις παραγράφους που επισημαίνουν τέτοιο κίνδυνο έτσι ώστε να αποφευχθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια επισήμανση αυτού του τύπου δηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό. Διαβάστε προσεκτικά τις παραγράφους που επισημαίνουν τέτοιο κίνδυνο έτσι ώστε να αποφευχθεί κάποιος τέτοιος τραυματισμός.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μια επισήμανση αυτού του τύπου υποδεικνύει πληροφόρηση που θα απλοποιήσει το χειρισμό της συσκευής.

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό της συσκευής είναι επικαιροποιημένες τη στιγμή που γράφεται αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς οι οποίοι οφείλονται σε:

1. Μη ανάγνωση αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών
2. Χρήση για σκοπούς που δεν περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών
3. Μη κατάλληλη επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής
4. Χρήση μη πιστοποιημένων από τον κατασκευαστή ανταλλακτικών ή επισκευή της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό. Αυτά τα ανταλλακτικά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από την

εγγύηση του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας οι οποίοι την αφορούν. Αντικανονική χρήση όμως μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ακόμα και σε θάνατο καθώς και καταστροφές στην περιουσία σας.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση καθώς και για χρήση στο ύπαιθρο. Η αποκλειστική της χρήση είναι το ψήσιμο κρέπας και rapsacke και άλλα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι μη ενδεδειγμένη και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό / θάνατο και καταστροφές στην περιουσία σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εξαιτίας μη ενδεδειγμένης χρήσης! Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
- Οποιαδήποτε αξίωση για ζημιές ή τραυματισμούς οι οποίοι υπήρξαν αποτέλεσμα μη κανονικής χρήσης της συσκευής δεν γίνεται αποδεκτή. Ο χρήστης σε αυτή την περίπτωση έχει την αποκλειστική ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεων του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής.

- Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία της συσκευής.
- Εξετάστε τη συσκευή για οποιαδήποτε ορατή ζημιά πριν θέσετε αυτή σε λειτουργία. Μην λειτουργείτε ποτέ συσκευή η οποία παρουσιάζει οποιαδήποτε ορατή ζημιά.
- Μόνο πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα μπορούν να προβούν στις απαραίτητες επισκευές. Μη κατάλληλες επεμβάσεις / επισκευές στη συσκευή μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο της ασφάλεια του χρήστη.
- Μόνο εξουσιοδοτημένοι από τον κατασκευαστή τεχνικοί μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις στη συσκευή κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης της συσκευής. Σε περίπτωση που υπάρχει κατ'οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο η εγγύηση αυτή πάει αυτομάτως να ισχύει και ο κατασκευαστής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τραυματισμούς ή καταστροφές που θα συμβούν από εκεί και έπειτα.
- Τα ελαττωματικά ή χαλασμένα εξαρτήματα της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια και μόνο. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά εγγυώνται την καλή χρήση της συσκευής και τη δική σας ασφάλεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή έχει πέσει κάτω. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα θα πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής ή κάποιο άλλο κατάλληλα πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις να το κάνει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της συσκευής, του χρήστη και τη δική του.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και πνευματικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη γνώσης και εμπειρίας εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής; ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους, και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι

μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 8 ετών.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με τη βοήθεια κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή κάποιου ξεχωριστού τηλεχειριστηρίου.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία προτείνονται από τον κατασκευαστή αλλιώς η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιές ή ακόμα και να καταστραφεί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τη τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη διάρκεια που αυτή λειτουργεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή μετά τη χρήση της.
- Μην κόβετε το τρόφιμο όταν αυτό βρίσκεται μέσα στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά εργαλεία (κουτάλια, πιρούνια κτλ) τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ή ξύλο και τα οποία αντέχουν στην υψηλή θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία καθώς υπάρχει πιθανότητα να καταστρέψετε την αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος της συσκευής.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί και πριν αυτή κρυώσει εντελώς.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της συσκευής.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κίνδυνος εγκαύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το φαγητό το οποίο μαγειρεύεται με τη συσκευή, η επιφάνεια ψησίματος καθώς και τα τοιχώματα της συσκευής μπορούν να γίνουν καυτά!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προειδοποιήσεις έτσι ώστε να μην υποστείτε κάποιο έγκαυμα ή προκαλέσετε έγκαυμα σε κάποιον άλλο:

- Οι εξωτερικές πλευρές της συσκευής καθώς και η επιφάνεια ψησίματος γίνονται καυτές όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που γίνονται καυτές κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής μπορεί να παραμείνουν αυτές και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της συσκευής. Μην αγγίζετε τη συσκευή παρά μόνο όταν αυτή έχει κρυώσει τελείως.
- Αν είναι απαραίτητο να πιάσετε τη συσκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο φορώντας κατάλληλα αντιπυρικά γάντια κουζίνας που αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και όταν αγγίζετε φαγητό το οποίο μόλις έχει μαγειρευτεί καθώς αυτό θα είναι καυτό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού της.

Κίνδυνος φωτιάς ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προειδοποιήσεις έτσι ώστε να αποφύγετε το κίνδυνο φωτιάς:

- Παρακαλούμε απομακρύνετε κοντά από τη συσκευή όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία και μέχρι να κρυώσει τελείως.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής αφήστε αρκετή απόσταση από τοίχους και άλλα εύφλεκτα υλικά όπως για παράδειγμα κουρτίνες.
- Μην σκεπάζετε ποτέ τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί καθώς και μέχρι αυτή να κρυώσει τελείως μετά τη χρήση της. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται πιθανή υπερθέρμανση της.

• Αποφεύγετε να ζεσταίνετε έλαια και λίπη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υπερθέρμανση ελαίων και λιπών μπορεί να προκαλέσει ταχεία ανάφλεξη τους.

Κίνδυνος από την ηλεκτρική ενέργεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανάσιμος κίνδυνος από την ηλεκτρική ενέργεια!

Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος εάν έρθετε σε επαφή με γυμνά καλώδια ή μέρη της συσκευής από τα οποία περνάει ρεύμα!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προειδοποιήσεις έτσι ώστε να αποφύγετε τον θανάσιμο κίνδυνο που σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια:

- Μην ανοίγετε τα καλύμματα της συσκευής για οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν μέρη της συσκευής από τα οποία περνάει ρεύμα έρθουν σε επαφή με εσάς ή με κάτι το οποίο κρατάτε. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προβαίνετε σε παρεμβάσεις στο εσωτερικό της συσκευής. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος για εσάς καθώς και καταστροφή της συσκευής.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα. Επίσης μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή έχει πέσει κάτω. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθιστώνται από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο service από κάποιο κατάλληλα πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό που έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις να το κάνει με ασφάλεια χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της συσκευής, τη δική του καθώς και του χρήστη της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο. Θα πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε τραβώντας με προσοχή την κεφαλή της πρίζας της συσκευής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το κεφάλαιο αυτό σας παρέχει σημαντικές οδηγίες που σχετίζονται με την προετοιμασία της συσκευής για να λειτουργήσει για πρώτη φορά. Ακολουθείστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους και καταστροφές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωπικοί τραυματισμοί και υλικές καταστροφές μπορούν να προκληθούν κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής αν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες!

- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή πριν τη πρώτη χρήση της.
- Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι και συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο σκοπό. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και σοβαρού τραυματισμού, ειδικά των παιδιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κατά κανόνα στη συσκευασία της συσκευής θα βρείτε τα παρακάτω περιεχόμενα:

- Τη συσκευή,
- Ειδικό εργαλείο για να απλώνετε τη κρέπα,
- Ειδικό εργαλείο για να γυρίζετε τη κρέπα,
- Οδηγίες χρήσης της συσκευής.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

- Εξετάστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας πριν τη πρώτη χρήση για το αν είναι πλήρη καθώς και αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς σε αυτά.
- Σε περίπτωση που κάποια από τα περιεχόμενα απουσιάζουν ή φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα τον κατασκευαστή.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Απομακρύνετε τη συσκευή καθώς και τα υπόλοιπα αξεσουάρ από τη συσκευασία. Αφαιρέστε τα διάφορα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της για πιθανές ζημιές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη διάρκεια μεταφοράς της συσκευής. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα ανακυκλώσιμα στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης υλικών που υπάρχουν.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Παρακαλούμε κρατήστε την αρχική συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθ' όλη της διάρκεια εγγύησης της συσκευής. Έτσι σε περίπτωση που χρειαστεί να στείλετε τη συσκευή για επισκευή να είναι εύκολη η συσκευασία και αποστολή της στον κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά και χωρίς προβλήματα λειτουργία της συσκευής:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κάποια σταθερή, επίπεδη και με αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία επιφάνεια η οποία μπορεί να αντέξει χωρίς προβλήματα το βάρος της συσκευής.
- Επιλέξτε το χώρο εγκατάστασης της συσκευής με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να φτάσουν τις καυτές περιοχές της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε κάποιο ράφι είτε αυτό είναι τοποθετημένο στον τοίχο είτε εντοιχισμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κάποιο θερμό, υγρό ή με έντονη υγρασία περιβάλλον ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια συσκευή μαγειρέματος ή φούρνο τα οποία λειτουργούν είτε με αέριο είτε με ηλεκτρική ενέργεια.
- Η συσκευή απαιτεί εύκολη ροή αέρα γύρω της έτσι ώστε να λειτουργεί με σωστό τρόπο. Θα πρέπει πάντα να αφήνετε ένα κενό 20 εκατοστών προς κάθε πλευρά της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει τελείως.
- Μην καλύπτετε τις οπές που διαθέτει η συσκευή και με κανένα τρόπο μην μπλοκάρτε αυτές τις οπές. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε ανάμεσα στις οπές καθώς υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
- Η ηλεκτρική παροχή στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα και με ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Τα διάφορα μέρη της συσκευής, τα αξεσουάρ της καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να καταστραφούν.
- Η εγκατάσταση και συναρμολόγηση της συσκευής σε μη σταθερές θέσεις θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο θα σας εγγυηθεί για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Για να διασφαλιστεί η ασφάλειά και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες οι οποίες σχετίζονται με την ηλεκτρολογική σύνδεση της συσκευής:

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής συμφωνούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής που υπάρχει στο χώρο εγκατάστασης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο.
- Ο ρευματοδότης στον οποίο πρόκειται να συνδεθεί η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει ασφάλεια 16Α. Η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποιο ρευματοδότη μαζί με άλλες συσκευές.
- Η σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να γίνεται με κάποιο καλώδιο η μπαλαντέζα η οποία δεν θα ξεπερνάει σε μήκος τα 3 μέτρα και ο τύπος του καλωδίου πρέπει να είναι 3 x 1.5mmκατ ελάχιστο. Η χρήση πολύπυρξων ή μεγαλύτερων προεκτάσεων κτλ απαγορεύεται αυστηρά καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παρουσιάζει φθορές και ότι δεν περνάει από κάτω, από πάνω ή κοντά από κάποια θερμή ή αιχμηρή επιφάνεια ή ακμή.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα προστατευμένο σύστημα αγωγών. Χρήση σε ρευματοδότες οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα

προστατευμένοι και γειωμένοι απαγορεύεται αυστηρά. Αν δεν είστε σίγουροι για αυτό παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο.

• Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα που οφείλονται σε μη κατάλληλα προστατευμένους ρευματοδότες, μη κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και μη εφαρμογή όλων των παραπάνω προειδοποιήσεων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες προειδοποιήσεις που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τις λειτουργίες της συσκευής σας.



ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αναγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να την αφαιρέσετε. Συμβουλευτείτε την πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή για να ελέγξετε αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι σε συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο περιέχονται σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της συσκευής. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να αποφύγετε κινδύνους και τραυματισμούς – ζημιές οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε γρήγορα σε περίπτωση κινδύνου.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καθαρίστε την επιφάνεια ψησίματος της συσκευής με ένα καθαρό ελαφρά βρεγμένο με νερό πανί. Κατά τη πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να εκλυθεί μια ελαφριά μυρωδιά και καπνός. Αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να σας ανησυχεί καθώς είναι απολύτως φυσιολογικό. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήστε τη συσκευή χωρίς κάποιο τρόφιμο και για περίπου 10 λεπτά επιλέγοντας την υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει. Σκουπίστε την επιφάνεια ψησίματος με ένα καθαρό ελαφρά βρεγμένο με νερό πανί.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο (για τη πρώτη χρήση της συσκευής συνιστούμε το επίπεδο 6). Ανάλογα με την επιθυμητή ένταση ψησίματος μπορείτε να επιλέξετε μικρότερο ή μεγαλύτερο επίπεδο.

Η ενδεικτική λυχνία θα φωτίσει κόκκινη και η συσκευή θα αρχίσει να ζεσταίνεται.

Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιλεγμένο επίπεδο η ενδεικτική λυχνία θα φωτίσει πράσινη.

Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα ζύμης στην επιφάνεια ψησίματος και απλώστε την χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για να απλώνετε τη κρέπα το οποίο συνοδεύει τη συσκευή σας. Απλώστε την ομοιόμορφα με απαλές κυκλικές κινήσεις.

Ψήστε την κρέπα μέχρι η επιφάνειά της να μην είναι υγρή και έως ότου να μπορεί να μετακινηθεί προς κάθε κατεύθυνση εύκολα.

Γυρίστε την κρέπα από την άλλη πλευρά χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για να γυρίζετε την κρέπα το οποίο και αυτό συνοδεύει τη συσκευή σας. Αφήστε την να ψηθεί και από τη δεύτερη πλευρά σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Η κρέπα θα πρέπει να ψηθεί καλά αλλά δεν θα πρέπει να μαυρίσει. Ανασηκώστε την κρέπα με το ειδικό εργαλείο για να γυρίζετε τη κρέπα και απομακρύνετε την από την επιφάνεια ψησίματος.

Τώρα μπορείτε να απλώσετε στην επιφάνεια της κρέπας το υλικό / α που εοεί επιθυμείτε όπως για παράδειγμα μαρμελάδα, πραλίνα κτλ. Τυλίξτε την κρέπα και αφήστε την να κρυώσει λίγο πριν την απολαύσετε!

Αφού έχετε τελειώσει με όλες τις κρέπες αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής η ενδεικτική λυχνία φωτίζει είτε πράσινη είτε κόκκινη. Αυτό δείχνει ότι η συσκευή διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να μαγειρέψετε ή αποψύξετε κατεψυγμένο φαγητό.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο ρευστά τρόφιμα
4. Βρέξτε ελαφρώς το ειδικό εργαλείο για να απλώνετε τη κρέπα έτσι ώστε η κρέπα να μην κολλάει εύκολα.
5. Ελαπώστε την επιλεγμένη θερμοκρασία αν οι κρέπες μαυρίζουν υπερβολικά.
6. Για να παρσκευάσετε μικρά pancake αποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα ζύμης στην επιφάνεια ψησίματος και ψήστε την μέχρι το pancake να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα από την επιφάνεια ψησίματος. Εν συνεχεία μπορείτε να γυρίσετε το pancake και από την άλλη πλευρά και να το ψήσετε μέχρι τον επιθυμητό βαθμό προσέχοντας να μη μαυρίσει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Συστατικά (για 20 μερίδες):

- 250 γραμμάρια αλεύρι
- 3 αυγά
- 500 ml γάλα
- 1 πρέζα αλάτι

Αναμείξτε όλα τα συστατικά σε ένα μπολ και ανακατέψτε καλά έτσι ώστε να γίνει μια ομοιογενής μάζα.

Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 1 ώρα. Όσο μικρότερο είναι το επίπεδο ιξώδους της ζύμης τόσο λεπτότερες θα γίνουν οι κρέπες σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται σημαντικές οδηγίες που σχετίζονται με τον καθαρισμό και τη τυπική συντήρηση της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε τες με προσοχή και ακολουθήστε τες πιστά έτσι ώστε να αποφύγετε ζημιές κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της συσκευής. Αυτό θα διατηρήσει τη συσκευή σας σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής σας:

- Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται και τα υπολείμματα φαγητού να απομακρύνονται σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε μετά από κάθε χρήση της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της καθώς και το αποτέλεσμα του ψησίματος. Η παρουσία παλιών υπολειμμάτων κατά τη διάρκεια του ψησίματος μπορεί να μεταφέρει βακτήρια και άλλες βλαβερές ουσίες στο τρόφιμο που ψήνεται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
- Η συσκευή παραμένει καυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Περιμένετε να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε γιατί αλλιώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.
- Αν περάσει υγρασία ή οποιοδήποτε υγρό στο εσωτερικό της συσκευής αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την καταστροφή των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων της καθώς και πολύ σοβαρό κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να περάσει κάποιο υγρό στοιχείο στο εσωτερικό της συσκευής και ειδικά από τις οπές εξαερισμού που διαθέτει η συσκευή. Μην προσπαθήσετε να εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο από τις οπές αυτές καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος και ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην τρίβετε τη συσκευή με αιχμηρά αντικείμενα για να ξεκολλήσετε υπολείμματα που πιθανώς να έχουν παραμείνει στις επιφάνειες της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό καθαρό πανί.

Απομακρύνετε τα υπολείμματα ζύμης και ελαίων / λιπών με χαρτί κουζίνας. Εν συνεχεία σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια ψησίματος με ένα ελαφρά βρεγμένο καθαρό πανί.

Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που μπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία της συσκευής. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες αυτές έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μόνο πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα μπορούν να επισκευάσουν αυτή εδώ τη συσκευή. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την επισκευάσετε μόνοι σας.

• Μη κατάλληλες ενέργειες κατά την επισκευή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους τόσο για το χρήστη της συσκευής όσο και για τον τεχνικό. Τέτοιες ακατάλληλες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή και καταστροφή της.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή δεν λειτουργεί

ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το ρευματολήπτη της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και ότι αυτή είναι κατάλληλη για τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τη προτεινόμενη λύση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής. Μην επιχειρήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

• Μην αναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για αναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.

• Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.

• Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:


A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.

• Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας	AC 220 - 240 V
Συχνότητα λειτουργίας	50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Κλάση προστασίας	Class I
Κλάσης στεγανότητας	IPX0
Καθαρό βάρος	1925 gr
Διάμετρος	33 εκ, με τον ελεγκτή 35.5 εκ.
Ύψος	9.5 εκ.

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

CE ROHS 

www.gruppe.gr