

**@gruppe®**

## ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

2000-2300W ΜΕ AC MOTOR  
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

KF 9897



**POWER :**

220-240V 50Hz 2000-2300W

CE ROHS    

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

## ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ QL-5916AC Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης

**Οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής**  
**Σημαντικό: Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν πριν τη χρήση και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά**

**Τεχνικές Προδιαγραφές: AC 220-240V, 50Hz, 1800-2200W, AC Motor, Class II, IPX0**

### **Αγαπητοί μας πελάτες!**

Σας ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε αυτό εδώ το προϊόν. Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών αλλά σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών. Το έχουμε προετοιμάσει για εσάς έτσι ώστε να γνωρίσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής ώστε να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση που θα λάβετε από τη χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς, συνεπώς σας συμβουλεύουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο που αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής.
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή διαπερνάει από ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν οι διακόπτες της είναι στη θέση OFF. Για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό της ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή αν επιθυμείτε να την αποσυνδέσετε πλήρως από το ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο θα πρέπει να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με το νερό εγκυμονεί κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη αλλά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.
4. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
5. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
7. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενήλικου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
8. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
9. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο στο οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
10. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένουτος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.

12. Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό αποσυνδέστε την άμεσα από την ηλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την αγγίξετε ή να βουτήξετε το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό στο οποίο έχει πέσει.

13. Δεν θα πρέπει να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή όταν αυτή δεν επιβλέπεται.

14. Θα πρέπει να επιβλέπετε προσεκτικά τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

15. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής.

16. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να έρθει σε επαφή με πολύ ζεστές επιφάνειες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.

17. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

18. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μικρά αντικείμενα κτλ) μακριά από το στόμιο της συσκευής, για να εμποδίσετε την αναρρόφηση τους από τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

20. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

22. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σεσουάρ μαλλιών δεν επιτρέπεται να καλύπτεται όταν είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος πυρκαγιάς!!!

23. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η πρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.



### **Θα πρέπει πάντα:**

- Να επιστρέφετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευσή της.

### **Δεν θα πρέπει ποτέ:**

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου υπάρχουν αέρια.
- Να κατευθύνετε τον αέρα απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων.
- Να αγγίζετε τα εξαρτήματα της συσκευής όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αμέσως μετά τη

χρήση της καθώς αυτά μπορεί να είναι καυτά.

- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.
- Να αφήνετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στη συσκευή να μπλοκάρουν έστω και ελάχιστα.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

**Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπιανέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.**



## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Μέσα στη συσκευασία θα πρέπει να βρείτε:
  - a. Το σεσουάρ μαλλιών,
  - b. Το ακροφύσιο συγκεντρωτικής ροής,
  - c. Το εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω απουσιάζουν παρακαλούμε επιστρέψτε άμεσα το προϊόν στην αρχική του συσκευασία στο κατάστημα από το οποίο το προμηθευτήκατε.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εάν τα μαλλιά σας είναι πολύ βρεγμένα, σκουπίστε τα με μια πετσέτα έτσι ώστε να απομακρύνετε την περίσσια υγρασία από αυτά.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
5. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοίχια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Αν απαιτείται συνδέστε το ακροφύσιο συγκεντρωτικής ροής στη συσκευή.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Ως γενικό κανόνα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υψηλότερη θερμοκρασία / ταχύτητα για το αρχικό στέγνωμα, για έντονο στέγνωμα ή για πιο χοντρές και βαριές τρίχες μαλλιών.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ακροφύσιο για να βοηθήσετε την καλύτερη κατεύθυνση του αέρα.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε κάποιο έπιπλο το οποίο είναι ντυμένο με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.
2. Μετά τη χρήση θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

### **ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ**

Το σεσουάρ μαλλιών το οποίο αγοράσατε είναι κατάλληλο για το στέγνωμα και το στυλιζάρισμα των μαλλιών σας. Διαθέτει δύο βαθμίδες ροής αέρα και δύο βαθμίδες επιλογής θερμοκρασίας του αέρα και μπορείτε να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Το πλήκτρο κρύου αέρα φροντίζει για το καλύτερο φιξάρισμα της κόμμωσής σας. Με το στενό στόμιο το οποίο διαθέτει η συσκευή μπορείτε να στυλιζάρετε περισσότερο στοχευμένα τα μαλλιά σας και να δώσετε σε αυτά το στυλ που επιθυμείτε.

Για καλύτερα αποτελέσματα πριν τη χρήση θα πρέπει να έχετε λούσει τα μαλλιά σας με σαμπουάν ή και conditioner. Σκουπίστε προσεκτικά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα για να απομακρύνετε την υπερβάλλουσα υγρασία. Διαχωρίστε τα μαλλιά σας σε περιοχές με μια κτένα. Με τη βοήθεια μιας βούρτσας κατευθύνετε τον ζεστό αέρα σε μια περιοχή κάθε φορά. Κατευθύνετε τον αέρα στην τρίχα και όχι στο κεφάλι.

Για να ισιώσετε τα μαλλιά σας χωρίστε τα σε περιοχές και με τη χρήση μια μεγάλης βούρτσας τραβήξτε τα μαλλιά προς τα κάτω καθώς τα στεγνώνετε και τα κτενίζετε με τη βοήθεια της βούρτσας. Λυγίστε τα μαλλιά στις άκρες καθώς τα στεγνώνετε.

Για να κάνετε τα μαλλιά σας κυματιστά βάλτε τα δάκτυλα σας ανάμεσα τους όταν τα στεγνώνετε.

Για την ασφαλή και καλύτερη χρήση της συσκευής:

1. Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα.
3. Εφόσον τελειώσετε με το στέγνωμα των μαλλιών σας τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση 0 (OFF) και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
4. Χρησιμοποιήστε τις υψηλές θέσεις για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας και τις χαμηλές θέσεις για φορμάρισμα των μαλλιών σας.
5. Αν το σεσουάρ μαλλιών σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το βάζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση 0 (OFF) και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ. Απομακρύνετε τα εάν υπάρχουν.
6. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής είναι στη θέση 0 (OFF) πριν συνδέσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο σε χλιαρό νερό με σαπούνι. Σκουπίστε το πολύ καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά πάνω στη συσκευή.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
6. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να καθαρίσετε το φίλτρο της συσκευής εισάγοντας οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής.

7. Περιστρέψτε το αφαιρούμενο κάλυμμα της συσκευής, απομακρύνετε το και καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή από τρίχες και βρωμιά που έχει εισχωρήσει. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα και περιστρέψτε το προσέχοντας να τοποθετηθεί σωστά στην αρχική του θέση.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο.



## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο τέλος της ζωής της συσκευής δεν θα πρέπει να την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας:	AC 220 - 240V 50 / 60 Hz
Ισχύς:	2000 - 2300 W
Κατηγορία προστασίας:	Κλάση II (Class II)
Επίπεδο προστασίας	IP00
Συνθήκες περιβάλλοντος:	Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους



## Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της συσκευής

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.