



ΠΑΟΚ FC
HOUSEHOLD DESIGN
BY GRUPPE

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ST 18

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ COOL TOUCH



ΠΑΟΚ FC

POWER :

AC220-240V 50/60Hz 700-800W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

1. Ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινο)
2. Ενδεικτικές λυχνίες (Πράσινο)
3. Λακαριστή επιφάνεια
4. Κλιπσάκι που στερεώνει τις λαβές
5. Αντικολλητική επίστρωση στις πλάκες ψησίματος
6. Λαβές



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών, την εγγύηση της συσκευής, την απόδειξη αγοράς και αν είναι δυνατό και την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε τη τοστιέρα και βγάξτε την πρίζα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κάθε φορά που η τοστιέρα δεν είναι σε χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη εκτός αν είναι πάνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη προς αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την βοήθεια κάποιου ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η συσκευή να τοποθετηθεί μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ελέγχετε τακτικά την τοστιέρα και το καλώδιο τροφοδοσίας της για πιθανές ζημιές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση την τοστιέρα.
- Στην περίπτωση που απαιτείται οποιαδήποτε επισκευή, αντικατάσταση καλωδίου ή πρίζας και οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποίος θα αναλάβει την επισκευή της τοστιέρας σας. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής σας.
- Διατηρήστε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών σε καλή κατάσταση, σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική αναφορά.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Η θερμοκρασία στις προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες με αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα, καθώς μπορεί να φθαρεί η αντικολλητική επιφάνεια τους.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι ψηστήρα ή γκριλιέρα και δεν προορίζεται για προετοιμασία άλλων φαγητών ή γευμάτων εκτός από τοστ.
- Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά αφαιρέστε όλες τις αυτοκόλλητες ετικέτες της

συσκευής. Προσοχή μην αφαιρέσετε την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Χύστε ένα μικρό κουταλάκι μαγειρικό λάδι πάνω στις αντικολλητικές πλάκες ψησίματος της συσκευής. Απλώστε το σε ολόκληρη την επιφάνεια τους χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας και εν συνεχεία σκουπίστε επιμελώς το επιπλέον μαγειρικό λάδι.

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ / ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Συνδέστε την πρίζα της συσκευής σε κάποια ηλεκτρική παροχή που υπάρχει στο χώρο εγκατάστασης. Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος που υπάρχει στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής, προτού συνδέσετε τη συσκευή.

- Όταν ανάψει η συσκευή, η Κόκκινη Ενδεικτική Λυχνία φωτίζει. Όταν ανάψει και η Πράσινη Ενδεικτική Λυχνία (ύστερα από περίπου 4 με 5 λεπτά), αυτό σημαίνει ότι η προθέρμανση της συσκευής έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να ξεκινήσει το ψήσιμο των τoστ.

- Η τοστιέρα μπορεί να βγάλει μια ελαφριά οσμή και καπνό όταν την χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει.

2. ΨΗΣΙΜΟ

- Προετοιμάστε το τoστ σύμφωνα με τις οδηγίες της συνταγής του ή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και τοποθετήστε την φέτα του ψωμιού, με την βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω, στην κάτω αντικολλητική πλάκα της τοστιέρας σας.

- Χαμηλώστε την επάνω αντικολλητική πλάκα μέχρι να ακουμπήσει στο τoστ και ασφαλίστε τις λαβές χρησιμοποιώντας την ασφάλεια κλειδώματος λαβών.

- Ψήστε για περίπου 3 έως 6 λεπτά ή μέχρι το τoστ σας να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφί - καφέ χρώμα.

- Ρυθμίστε το χρόνο σύμφωνα με τον τύπο του ψωμιού που χρησιμοποιείτε, τα περιεχόμενα του τoστ και τα προσωπικά σας γούστα.

- Είναι φυσιολογικό οι ενδεικτικές λυχνίες της συσκευής να ανάβουν και να σβήνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε μεσαίου πάχους φέτες ψωμιού με ή χωρίς κόρα. Θυμηθείτε να αυξάνετε λίγο το χρόνο ψησίματος όταν χρησιμοποιείτε χοντρές φέτες ψωμιού και να μειώνετε λίγο το χρόνο ψησίματος όταν χρησιμοποιείτε λεπτές φέτες ψωμιού.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο ψωμί αν το επιθυμείτε αλλά ο χρόνος ψησίματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού.

- Χρησιμοποιείτε φέτες ψωμιού οι οποίες χωράνε στην τοστιέρα ή σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τις άκρες του ψωμιού το οποίο προεξέχει από την τοστιέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψωμί το οποίο κόψατε σαν τρίμμα ψίχας και να το χρησιμοποιήσετε στην μαγειρική σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο βούτυρο ή κανονική μαργαρίνη όταν προετοιμάζετε τα τoστ σας. Τα συνθετικά βούτυρα και μαργαρίνες και αυτά με χαμηλά λιπαρά είναι ακατάλληλα καθώς υπερθερμαίνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες δημιουργώντας έτσι σκούρα καφέ καθιζήματα τα οποία μπορούν να κάνουν το τoστ το οποίο ψήνεται να κολλήσει στις αντικολλητικές πλάκες της συσκευής σας.

- Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σάντουιτς, στα τoστ το ψωμί βουτυρώνετε στην εξωτερική του πλευρά. Φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα γεμίσματος στα τoστ σας γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό να χυθεί έξω όταν πάτε να ψήσετε τα σάντουιτς σας.

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε γέμιση η οποία αποτελείται από λεπτές και ρευστές σαλάτες οι οποίες θα μαλακώσουν υπερβολικά όταν ψηθούν και μπορεί να χυθούν έξω από το ψωμί. Τέτοιες είναι για παράδειγμα το μαρούλι και το αγγούρι. Σαλάτες όπως για παράδειγμα οι τομάτες, και τα κρεμμύδια δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την πρίζα της συσκευής από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΒΟΥΤΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει έχοντας την πάνω αντικολλητική πλάκα της συσκευής ανοικτή.
2. Σκουπίστε τις αντικολλητικές πλάκες της συσκευής με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι το οποίο το έχετε βρέξει σε ζεστό νερό και υγρό καθαριστικό κατάλληλο για πιάτα.
3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά, σурματάκια ή ξύστρες. Τα σφουγγαράκια με μαλακό σύρμα στην μια πλευρά τους, τα οποία μπορείτε να βρείτε εύκολα στο εμπόριο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τον καθαρισμό της συσκευής σας.
4. Σκουπίστε επιμελώς με ένα καθαρό μαλακό πανί και με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο τέλος της ζωής της συσκευής δεν θα πρέπει να την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ ST-18
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AC 220 - 240V CLASS I
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50 / 60 Hz
ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 700 - 800 W

CE ROHS    
Made in P.R.C.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pohemporio
HADJIGEORGIOU COMPANY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI GREECE