

**@gruppe®**

**ΣΤΙΦΤΗΣ**

---

**ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ  
ΣΤΟΜΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΥΝΑΤΟ ΜΟΤΕΡ**

---



**Model : GS-402**

**POWER :  
AC220-240V ~50Hz 100W**



## Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PDHemporio

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

## ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο REDDOTDesign, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE  
24 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΤΙΦΤΗΣ GS-402Y AC 220-240V, 50 / 60 Hz, 100W, CLASSII, IPX0

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, βασικές οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται:

1. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής η οποία είναι τοποθετημένη στη βάση της συσκευής.
2. Μετά την κάθε χρήση θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή.
3. Αποσυνδέστε την συσκευή πριν από κάθε εργασία καθαρισμού της ή τυπικής συντήρησης αυτής.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φως καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εκτός εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
7. Οι ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
9. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
10. Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή εάν την αφήσετε χωρίς επιτήρηση και πριν τις διαδικασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και καθαρισμού.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
12. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
13. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιστωθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
14. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
15. Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν τη χρησιμοποιήσετε και πάλι. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά ύστερα από 10 διαδοχικές χρήσεις.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών για τη σωστή και ασφαλή χρήση και συντήρηση της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, τα οποία αναγράφονται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, είναι συμβατά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής. Εάν δεν είστε σίγουροι καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και πουθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.
4. Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί.
5. Απενεργοποιείτε την συσκευή σας όταν:
  - Εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
  - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Πριν από τον καθαρισμό της.
  - Πριν από την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.
6. Θα πρέπει πάντα να τραβείτε το φως και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
7. Προσοχή απαιτείται στο υλικό της συσκευής καθώς η πλαστική σακούλα δεν είναι παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν κάποιο άτομο την βάλει στο κεφάλι του.
8. Εάν εφαρμόσετε υπερβολική πίεση στον κώνο κατά την λειτουργία της συσκευής μπορεί νακολληθεί ο κινητήρας της συσκευής.
9. Να κρατάτε το καλώδιο για να τοποθετήσετε την συσκευή σε κάποια θέση.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες, όπως μαγειρικές εστίες ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

11. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ποδαρικά βεντούζες. Τα ποδαρικά βεντούζες θαμίνουν σε οποιαδήποτε ομαλή επιφάνεια γιατί κολλάνε δυνατά. Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη και χωρίς σκόνη ή λίπος. Δεν μπορούν να σταθούν σε ανάγλυφη επιφάνεια εκτός αν ελαφρώς υγράνετε την κάτω επιφάνεια των ποδαρικών πριν πατήσουν στην επιφάνεια αυτή.
12. Μην εφαρμόζετε τα ποδαρικά βεντούζες σε ευαίσθητες επιφάνειες. Μερικά χρώματα ή συνθετικά επίστρωσης μπορεί να αντιδρούν αρνητικά με το υλικό των ποδαρικών και όταν σηκώσετε την συσκευή να μείνουν σημάδια από τα ποδαρικά της.
13. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
14. Για την προστασία σας από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζεται το καλώδιο, το φως ή την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
15. Βγάλετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν είναι σε λειτουργία, και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
16. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
17. Η χρήση οποιονδήποτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται με την συσκευή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής γιατί μπορεί να προκαληθεί τραυματισμός.
18. Μην αποθηκεύετε οποιαδήποτε υλικά, εκτός από αυτά που ο κατασκευαστής προτείνει για αυτή τη συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία.
19. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συντηρητή ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Πριν την χρήση

1. Κίνδυνος: Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας, μακριά από τα παιδιά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
2. Βγάλετε την συσκευή από την συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
3. Ελέγξτε την συσκευή για ορατή ζημιά και ελέγξτε αν όλα τα μέρη της συσκευής υπάρχουν μέσα στη συσκευασία. Αν δεν υπάρχουν παρακαλούμε επιστρέψτε την άμεσα στο σημείο πώλησης της.
4. Πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή πριν από τη πρώτη χρήση.
5. Σκουπίστε το κινητήρα με ένα πολύ ελαφρά υγρό ύφασμα.
6. Πριν από τη χρήση του αποχυμωτή για πρώτη φορά, ξεπλύνετε τους κώνους, το φίλτρο, το δοχείο του χυμού και το διαφανές καπάκι από την σκόνη με ζεστό νερό και μερικές σταγόνες υγρόαπορρυπαντικό πιάτων.

### Χρήση

1. Ρυθμίστε τον αποχυμωτή.
2. Στερεώστε την συσκευή σε μια ομοίμορφη επιφάνεια που είναι εύκολο να καθαριστεί.
3. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μήκος που επιθυμείτε από την θήκη αποθήκευσης του (κάτω από τον αποχυμωτή). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι εντάξει.
4. Συνδέστε το φως σε μια πρίζα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά AC230V, 50Hz.

## Επιλογή των αξεσουάρ

1. Η επιλογή των αξεσουάρ εξαρτάται από το μέγεθος του φρούτου και έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μεγάλο ή τον μικρό κώνο.
2. Ο μεγάλος κώνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή χυμού από μεγάλα εσπεριδοειδή, όπως είναι τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια κλπ.
3. Ο μικρός κώνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή χυμού από μικρά εσπεριδοειδή, όπως τα λεμόνια, limes κλπ
4. Εφαρμόστε τον μικρό κώνο άμεσα στην μονάδα.
5. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μεγάλο κώνο, τοποθετήστε τον μικρό κώνο στον άξονα της συσκευής. Μετά εφαρμόστε τον μεγάλο κώνο στην κορυφή του μικρού κώνου.
6. Πρέπει οι εγκοπές του μεγάλου κώνου να βρίσκονται πάνω από τα φερά ανάδευσης του μικρού κώνου.
7. Για να ξεχωρίσετε τους κώνους, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο επάνω.

## Παραγωγή χυμού

Προσοχή: εάν εφαρμόσετε υπερβολική πίεση στον κώνο για την παραγωγή χυμού, ο κινητήρας μπορεί να κολλήσει.

1. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα σκόνης.
2. Τοποθετήστε τον κατάλληλο κώνο στον άξονα μετάδοσης κίνησης.
3. Ο κατάλληλος κώνος θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στον άξονα κίνησης.
  - α) Εάν θέλετε να παραλάβετε το χυμό στο δοχείο, πιέστε το στόμιο προς τα πάνω για να το κλείσετε.
  - β) Εάν θέλετε ο χυμός να τρέξει και 'ευθείαν σε ένα ποτήρι, πατήστε το στόμιο προς τα κάτω για να το ανοίξετε και να τοποθετήσετε το ποτήρι από κάτω.

4. Κόψτε ένα φρούτο στη μέση και πιέστε το κομμένο άκρο του μισού φρούτου στον κώνο. Ηπαράγωγη χυμού ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατήσετε τα φρούτα προς τα κάτω και ο κώνος αρχίζει να γυρίζει. Η παραγωγή χυμού απενεργοποιείται αυτόματα μόλις μειωθεί η πίεση στονκώνο. Ο κώνος ζύνει τον πολτό και συμπιέζει το χυμό από το φρούτο. Ο χυμός ρέει μέσα από τοσουρωτήρι μέσα στο δοχείο του χυμού από όπου μπορεί να τρέξει σε ένα ποτήρι (το στόμιο θαπρέπει να είναι ανοικτό). Το φίλτρο κρατά πίσω φλούδες και σπόρους.
5. Για να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα του χυμού που προέρχονται από ένα φρούτο, πατήστε τοφρούτο στον κώνο αρκετές φορές

#### Μετά την χρήση

1. Αφαιρέστε τον κώνο, το φίλτρο, το δοχείο του χυμού και τον άξονα κίνησης από τησυσκευή και καθαρίστε τα.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή.

### Συμβουλές παράγωγης χυμού

1. Οι χυμοί φρούτων πρέπει να καταναλώνονται αμέσως και ποτέ να μην αποθηκεύονται σε κάποιομεταλλικό δοχείο.
2. Οι χυμοί εσπεριδοειδών είναι ιδανικοί για ανάμιξη. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναμιχτέτετον χυμό πορτοκαλιού με τον χυμό λεμονιού για επιπλέον βιταμίνη C.
3. Ο φρέσκος χυμός δίνει ένα κοκτέιλ με μια ιδιαίτερα πικάντικη και καλύτερη γεύση. Ο χυμόςλεμονιού είναι επίσης νόστιμος σε ζεστό τσάι και επιπλέον σας βοηθά να αναπτύξετε τις άμυνεςσας όταν έχετε κάποιο κρύωμα

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

#### Κίνδυνος:

1. Αποσυνδέστε την συσκευή πριν από τον καθαρισμό της.
2. Μην βυθίζετε τον κινητήρα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά ή μην τον βάζετε κάτω απότρεχούμενο νερό, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
3. Οι κώνοι, το φίλτρο και το δοχείο χυμού μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων.Σκουπίστε την βάση – κινητήρα με ένα πολύ ελαφρά υγρό ύφασμα. Εάν χρησιμοποιείτε το στόμιο στο δοχείοτου χυμού συχνά, μπορεί να συγκεντρωθεί πολτός στο στόμιο. Ως εκ τούτου, καθαρίστε το στόμιομετά από κάθε χρήση.

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

#### Σφάλμα

Ο κινητήρας δεν ξεκινά.

Η λειτουργία διακόπεται κατά την παραγωγή του χυμού.

Ενώ το στόμιο είναι κλειστό, ο χυμός στάζει έξω,

#### Επίλυση

Συνδέστε το φως παροχής ρεύματος σωστά με την πρίζα;

Ελέγξτε μήπως πιέζετε υπερβολικά τον κώνο.

Υπάρχουν υπολείμματα πολτού στο στόμιο;

### ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

### ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΗ

- Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
- Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
- Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρους σας.
- Εάν η συσκευή ανοιχτεί ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ: GS-402Y

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220 - 240 V

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50 / 60 Hz

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100 W

ΚΛΑΣΗ : ΚΛΑΣΗ II (CLASS II)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IPX0



Διατηρούμε το δικαίωμα για τροποποιήσεις στο προϊόν και στο εγχειρίδιο χρήσης του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

---

[www.gruppe.gr](http://www.gruppe.gr)

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**pdhemporio**  
HATZIGEORGIOU COMPANY

P & D CHATZIGEORGIOU-ΙΠΠΡΟΥ 18-ΤΗΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-GR