

**@gruppe®**

## ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

---

ΥΨΗΛΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

---

HP202-T6



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

## ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: HP202-T6

AC220 - 240V, 50 / 60Hz, 2100-2500W, IPX0, CLASS I

## Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

## ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να

σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

## **Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**

**Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχημάτων ή ζημιών, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά αυτές εδώ τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής σας. Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική αναφορά.**

## **Χαρακτηριστικά Προϊόντος:**

1. Η συσκευή αυτή έχει υιοθετήσει την τεχνολογία υπέρυθρης δέσμης για να θερμάνει το φαγητό σας. Δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μαγειρικό σκεύος το οποίο παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
2. Η συσκευή διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές μεθόδους μαγειρέματος όπως βράσιμο, ψήσιμο κτλ.
3. Η συσκευή διαθέτει υψηλής σκληρότητας και αντοχής γυάλινη κρυσταλλική εστία η οποία είναι εύκολη στον καθαρισμό της και χωρίς να παραμένουν υπολείμματα πάνω σε αυτή.
4. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας. Η συγκεκριμένη λειτουργία εμποδίζει το φαγητό να καεί και διατηρεί τη γεύση του φαγητού αναλλοίωτη.
5. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
7. Είναι εύκολη στη λειτουργία. Περιστρέφοντας απλά τον διακόπτη ελέγχου της θερμοκρασίας μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος για να έχετε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείτε.

8. Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι αυτή η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση της και για χρονικό διάστημα μετά από αυτή και δεν θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με αυτή μέχρι να κρυώσει εντελώς. Σε κάθε περίπτωση μην αγγίζετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής πριν αυτή κρυώσει εντελώς παρά μόνο τη μαύρη περιοχή στο κερούλι της συσκευής.



### **Οδηγίες Ασφαλούς Λειτουργίας – Σημαντικό !!!**

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές εδώ τις οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή και διατηρήστε τις σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.
2. Παρακαλούμε ελέγξτε την τάση του δικτύου που υπάρχει στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι συμφωνεί με την τάση λειτουργίας της συσκευής, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
3. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) τα οποία έχουν μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες όπως επίσης και από άτομα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη γνώση ή εμπειρία για τη χρήση της συσκευής εκτός εάν τους παρέχεται η κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Παρακαλούμε μην αγγίζετε το καλώδιο του ρεύματος και το φινι του ρεύματος με υγρά χέρια.
6. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το καλώδιο του ρεύματος της συσκευής για πιθανές φθορές. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο του ρεύματος της συσκευής εμφανίζει έντονα σημάδια φθοράς.
7. Παρακαλούμε μην βουτάτε ποτέ τη συσκευή μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για κανένα λόγο. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.
8. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
9. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έχει καταστραφεί θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον επίσημο αντιπρόσωπο της συσκευής ή κάποιο άλλο άτομο το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι όποιοι κίνδυνοι.
10. Πριν τον καθαρισμό της συσκευής θα πρέπει να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή.
11. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείται αυτή εδώ τη συσκευή με την βοήθεια κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με τη χρήση κάποιου εξωτερικού τηλεχειριστηρίου το οποίο έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας.
12. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και να την τοποθετείτε πάντα σε ξηρό περιβάλλον.
13. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, η θερμοκρασία του γυαλιού είναι αρκετά υψηλή. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά, το γυαλί είναι καυτό και δεν θα πρέπει να πλησιάζετε σε αυτό το καλώδιο ρεύματος της συσκευής ή άλλα αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα αντικείμενα αυτά δεν θα πρέπει ούτε να ακουμπάνε το καυτό γυαλί ούτε να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό.

14. Παρακαλούμε τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια κατά την διάρκεια χρήσης της.
15. Παρακαλούμε να μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε τη συσκευή πριν να έχει κρυώσει επαρκώς και σας παρακαλούμε επίσης να επιβεβαιώσετε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής δεν ακουμπά στο γυαλί της συσκευής όσο αυτό είναι ζεστό.
16. Παρακαλούμε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή όταν η συσκευή είναι ακόμα ζεστή, για να προστατεύσετε τόσο τη συσκευή όσο και τα υπόλοιπα αντικείμενα του χώρου να μην φέρετε σε επαφή τη συσκευή με αντικείμενα τα οποία δεν είναι άφλεκτα όπως για παράδειγμα ρούχα, κουρτίνες, υφάσματα κτλ. γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και πιθανών τραυματισμών.
17. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν αυτή δεν είναι σε χρήση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η συσκευή δεν είναι εφοδιασμένη με διακόπτη on / off.
18. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να υπάρχει κάποιο μαγειρικό σκεύος πάνω ή με άδειο μαγειρικό σκεύος.
19. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά την διάρκεια χρήσης της συσκευής.
20. Αν η επιφάνεια σπάσει ή ραγίσει παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
21. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές ή παρόμοιες εφαρμογές, τέτοιες όπως:
- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
  - Αγροτόσιπτα και αγροικίες.
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους φιλοξενίας.
  - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
22. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά την διάρκεια χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε μην αγγίζετε τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί παρά μόνο τα χειριστήρια της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

### **Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής:**

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση 0. Εν συνεχεία συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Οποιοδήποτε μαγειρικό σκεύος με ίσια βάση και το οποίο έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν εδώ τη συσκευή.
3. Τοποθετήστε το φαγητό στο εσωτερικό του μαγειρικού σκεύους και εν συνεχεία τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο κέντρο της θερμαντικής εστίας.

Σημείωση: Όσο καλύτερο είναι το μαγειρικό σκεύος το οποίο θα χρησιμοποιήσετε τόσο καλύτερο θα είναι και το μαγειρικό αποτέλεσμα το οποίο θα έχετε. Η βάση θα πρέπει να είναι όσο πιο επίπεδη γίνεται.

#### 4. Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας:

- Οι θέσεις 1, 2 και 3 χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία βρασίματος και για τη λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.
- Οι θέσεις 4, 5 και MAX χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ψησίματος και τη λειτουργία τηγανίσματος.



5. Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

6. Μετά τη χρήση της συσκευής και για όσο χρονικό διάστημα αυτή είναι ακόμα ζεστή, σας προτείνουμε να την χρησιμοποιείτε για να διατηρείτε ζεστά τα φαγητά τα οποία έχετε προηγουμένως μαγειρέψει.

7. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή αφού αυτή έχει κρυώσει αρκετά.

#### **Συντήρηση:**

1. Παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν την καθαρίσετε.
2. Σκουπίστε την γυάλινη κεραμική επιφάνεια με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο καθαριστικό μαγειρικών εστιών και εν συνεχεία σκουπίστε την με ένα καθαρό μαλακό πανί. Υπολείμματα από το καθαριστικό δεν θα πρέπει να μείνουν στην γυάλινη κεραμική επιφάνεια της συσκευής. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή συρματάκια καθαρισμού μαγειρικών σκευών για να καθαρίσετε τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια.
3. Παρακαλούμε μην πλύνετε τη συσκευή με άμεσα τρεχούμενο νερό και μην βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με σκοπό να την καθαρίσετε.
4. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποιείτε είναι καθαρός έτσι ώστε να αποφύγετε το γεγονός να λερωθεί η κεραμική εστία από τον πάτο του μαγειρικού σκεύους.

#### **Προσοχή:**

1. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου, διότι σε διαφορετική περίπτωση η εγγύηση της συσκευής δεν θα καλύπτει τις πιθανές ζημιές οι οποίες μπορεί να συμβούν.
2. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια της συσκευής όταν αυτή έχει κρυώσει αρκετά.

### Προειδοποίηση:

1. Η περιοχή γύρω από την ηλεκτρική συσκευή θα γίνει αρκετά ζεστή όταν μαγειρεύετε. Παρακαλούμε να βρίσκεστε πάντα σε απόσταση από τη συσκευή.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να θερμάνετε κάποιο χώρο.
3. Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε την συσκευή αυτή ή άλλες συσκευές σε ηλεκτρική παροχή η οποία βρίσκεται κοντά στην γυάλινη κεραμική εστία της συσκευής σας. Τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν θα πρέπει να έρθουν σε επαφή ή να περνάνε πολύ κοντά από την καυτή γυάλινη κεραμική εστία της συσκευής σας.
4. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά και σκληρά καθαριστικά. Η επιφάνεια της συσκευής σας μπορεί να πάθει ζημιά.


### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και περιμένετε να κρνώσει τελείως η συσκευή.
- Σκουπίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.
- Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής με οποιοδήποτε λειαντικό σύρμα καθαρισμού ή ξύστρα, καθώς αυτό θα βλάψει μόνιμα την επιφάνεια ψήσιματος της συσκευής καθώς και τα υπόλοιπα μέρη της.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημιά. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός μοντέλου: HP202-T6

Ισχύς: 2100-2500 W

Τάση λειτουργίας: AC220-240 V

Συχνότητα λειτουργίας: 50 / 60 Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΒΕΛΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY

CE ROHS   

Made in P.R.C.