

# comfort

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 16"

FT-40T-4



POWER :  
AC220-240V ~ 50Hz 45W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

## ΕΠΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

**Μοντέλο: FT-40T-4**

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή εδώ τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης της. Διαβάστε το ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τη χρήση την οποία προορίζεται και για καμία άλλη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.


Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθώς και την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της εγγύησης της συσκευής. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή παρακαλούμε να την τοποθετήσετε στην αρχική της συσκευασία κατά τη μεταφορά.

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία εάν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
4. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή σιγουρευτείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση σε περιβάλλοντα τέτοια όπως γραφεία, καταστήματα κτλ και σε καμία περίπτωση για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή βρωμιά και υγρασία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλυσταριά, μπάνια, χώρους στους οποίους αποθηκεύονται χημικά, σε χώρους εργαστηρίων ή εργοστασίων καθώς και στο ύπαιθρο.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε κάποια φλόγα.

- 
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες όπως για παράδειγμα σε τραπέζια, πάγκους, πάνω σε χαλιά κτλ. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε κάποια σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
  9. Για να αποφύγετε τη πιθανότητα υπερθέρμανσης της συσκευής μην τη καλύπτετε με οποιοδήποτε αντικείμενο κατά τη χρήση της ή και μετά τη χρήση της μέχρι αυτή να κρυώσει εντελώς.
  10. Για να αποφύγετε τη πιθανότητα ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε / βρέχετε τη συσκευή με / σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  11. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τα δάκτυλα σας ανάμεσα στις γρίλιες που υπάρχουν στην συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.
  12. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της και πριν τη διαδικασία καθαρισμού της.
  13. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν αφαιρέσετε τις προστατευτικές γρίλιες της συσκευής.
  14. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν ακουμπάει σε κάποια θερμή επιφάνεια και ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να το αγγίξει κάποιο άτομο ή ζώο.
  15. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο και στον ρευματολήπτη της συσκευής. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται τραβώντας την κεφαλή του ρευματολήπτη της συσκευής.
  16. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό.
  17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή έχει βραχεί με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αποσυνδέστε την άμεσα από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό ή το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης αυτομάτως καθιστά αυτή άκυρη.
  18. Μην εκτίθεστε απευθείας στον ψυχρό αέρα της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας.
  19. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί φθορές, να κοπεί, να σπάσει κτλ.
  20. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να εκκληθεί μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει.

## Τα τμήματα της συσκευής



## Οδηγίες συναρμολόγησης συσκευής


### ΒΗΜΑ 1



#### Όπου αφορά:

Προσαρμόστε τη κεφαλή στη βάση με τη χρήση των βιδών που περιέχονται στη συσκευασία προσέχοντας αυτά να ευθυγραμμίζονται.

### ΒΗΜΑ 2



### ΒΗΜΑ 3



### ΒΗΜΑ 4



### ΒΗΜΑ 5



### ΒΗΜΑ 6



## Οδηγίες λειτουργίας συσκευής

1. Σιγουρευτείτε ότι είναι επιλεγμένος ο διακόπτης 0 της συσκευής πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Η συσκευή λειτουργεί σε ηλεκτρική παροχή AC 220 - 240 V, 50 Hz. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη παροχή που έχει διαφορετικά

---

χαρακτηριστικά από τα παραπάνω.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων του ανεμιστήρα επιλέγοντας την επιθυμητή ταχύτητα μέσω των διακοπών που βρίσκονται στη βάση του ανεμιστήρα. Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες περιστροφής των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

0 – Απενεργοποίηση 1 – Χαμηλή ταχύτητα

2 – Μεσαία ταχύτητα 3 – Υψηλή ταχύτητα

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συμβουλευουμε να αποσυνδέετε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.**

**Συντήρηση και καθαρισμός της συσκευής**

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης και καθαρισμού της.

• Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά υγρό πανί για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.

• Διατηρήστε τις οπές και τις γρίλιες της συσκευής καθαρές χωρίς χνούδια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να τις φράξουν. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να την καθαρίσετε αποτελεσματικότερα. Μην χώνετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις οπές με σκοπό να απομακρύνετε χνούδια, σκόνες κτλ.

• Τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί ή με κάποιο ήπιο καθαριστικό. Μην επιτρέψετε να βραχεί το μοτέρ της συσκευής ή τα ηλεκτρολογικά της μέρη με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

• Απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα καθαριστικών με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.

• Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τα πτερύγια της συσκευής απομακρύνετε τις μπροστά και τις πίσω γρίλιες.

• Καθαρίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί τα πτερύγια και την εξωτερική πλευρά του καπακιού του κινητήρα έτσι ώστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του κινητήρα.

• Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει μέρη τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που έχει τις γνώσεις και είναι πιστοποιημένο να εκτελέσει τις εργασίες επισκευής της συσκευής.

• Αυτή η συσκευή έχει λιπανθεί με μόνιμο τρόπο και δεν χρειάζεται λίπανση για όλη τη διάρκεια ζωής της. Μην προσπαθήσετε να λιπάνετε εσείς τη συσκευή.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και καταστροφής της συσκευής.

• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 5 λεπτά για να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί σωστά μετά τη διαδικασία συντήρησης / καθαρισμού.

• Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία.

Αυτό το σήμα επισμαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη εναπόθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με σύνεση έτσι ώστε να συμβάλετε εκ μέρους σας στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλούμενων υλικών. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας επικοινωνήστε με τους σχετικούς φορείς διαχείρισης της περιοχής σας για να ενημερωθείτε για το πλησιέστερο προς εσάς σημείο εναπόθεσης.



## Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## Λόγοι που καθιστούν άκυρη την εγγύηση της συσκευής

1. Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
2. Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
3. Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρους σας.
4. Εάν η συσκευή ανοιχτεί ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΥΠΟΣ: FT-40T-4

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC220-240 V

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50 Hz

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 45 W

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: CLASS II

ΕΠΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΡΟΥ: IPX0



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**pdhemporio**  
HATZIGEORGIOU COMPANY

P & D CHATZIGEORGIOU-ΙΠΙΡΟΥ 18-THESSALONIKI-GR