



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ  
LW-830**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ BBQ  
MODEL LW-830  
AC220-240V, 50/60 Hz, 1800W, Class I, IPX0**

## **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE**

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

## **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και

έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

### **Ορισμοί Λεκτικών Προειδοποιήσεων**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** – Δείχνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η χρήση αυτής της λέξης περιορίζεται στις πιο ακραίες καταστάσεις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – Δείχνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** – Δείχνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ / μέτριο τραυματισμό ή ζημιά προϊόντος / ιδιοκτησίας. Επίσης, προειδοποιεί για μη ασφαλείς πρακτικές.



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού:**

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν εποπτεύονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,** Οι επιφάνειες της συσκευής

ενδέχεται να γίνουν καυτές κατά τη χρήση.

- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα πάνω σε κάποια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πουθενά αλλού.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα αγγίξετε αυτά τα καυτά μέρη της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κάποιο καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τουλάχιστον 10-15 εκατοστά κενού χώρου προς όλες τις πλευρές της συσκευής, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία, για να επιτρέψετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή και να αποφευχθεί ενδεχόμενο υπερθέρμανσης της.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποιο ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου, μέσα ή πάνω από κάποιο φούρνο ή κοντά σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην επιτρέπετε στη συσκευή να έρθει σε επαφή με κουρτίνες, επενδύσεις τοίχων, ρούχα, πετσέτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν προσπαθήσετε να την μετακινήσετε ή να την αγγίξετε για οποιοδήποτε λόγο.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται για χρήση με αυτή εδώ τη συσκευή ή πωλούνται χωρίς την έγκριση του εισαγωγέα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. **Μην αγγίξετε ή προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή άλλο υγρό.**

- **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης της. Η συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.**
- **Η συσκευή δεν προορίζεται για μερική βύθιση στο νερό ή άλλο υγρό με σκοπό να την καθαρίσετε.**
- Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται με τη συσκευή καθώς το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να φθαρεί και να σπάσει.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με / από την ηλεκτρική πρίζα με υγρά χέρια καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από κάποιο εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Μην επιχειρήσετε να το αλλάξετε μόνοι σας.
- Οι συσκευές αυτού του τύπου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα τέτοια όπως:
  - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - αγροικίες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
  - περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ-- Για να μειώσετε τον κίνδυνο σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών:**


- **Η συσκευή αυτή προορίζεται για εσωτερική, μη βιομηχανική, μη εμπορική, οικιακή χρήση και μόνο ως συσκευή αναρσίματος και ως ψησταριά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, στο ύπαιθρο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.**
- **Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από κάπου όπου μπορεί να τραβηχτεί ή κάποιος να σκοντάψει σε αυτό (π.χ. από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου).**

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:**

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση κάποιου ηλεκτρικού κυκλώματος κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευής υψηλής ισχύος στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα που λειτουργεί αυτή εδώ η συσκευή.
- Ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας παρέχεται με αυτή εδώ τη συσκευή. Η χρήση καλωδίου επέκτασης ή μπαλαντέζας δεν συνιστάται για χρήση με αυτή τη συσκευή, αλλά αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τότε:
- Η ονομαστική ηλεκτρική αξιολόγηση του καλωδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή της συσκευής.

• Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης έτσι ώστε να μην κρέμεται από κάπου όπου μπορεί να τραβηχτεί ή να μπερδευτεί κάποιος σε αυτό ακούσια.

## ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να μαγειρεύετε ή να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να αποψυχθούν εντελώς πριν μαγειρευτούν με αυτή εδώ τη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να βγει καπνός και μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν πρέπει να σας ανησυχεί και θα υποχωρήσει με περαιτέρω χρήση της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τη μεγάλη πλάκα ψησίματος και το ταψί συλλογής στη θέση τους.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φωτίζει πατώντας το κουμπί του μικρού διακόπτη.
3. Το θερμαντικό στοιχείο αρχίζει να θερμαίνεται. Όταν η θερμοκρασία της πλάκας ψησίματος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστρεφόμενο διακόπτη σβήνει. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του μικρού διακόπτη εξακολουθεί να φωτίζει (η θερμοκρασία της πλάκας ψησίματος είναι σταθερή μετά από τρεις κύκλους: υψηλή θερμοκρασία 230-260οC, μεσαία θερμοκρασία 195-225οC, χαμηλή θερμοκρασία 30-65οC).
4. Τοποθετήστε τις μπιριζόλες ή τα μπιφτέκια στην πλάκα ψησίματος στην αριστερή πλευρά (με τις ραβδώσεις) και τα λουκάνικα ή τα λαχανικά στη πλάκα ψησίματος στη δεξιά πλευρά (επίπεδη).
5. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να φωτίζει και το θερμαντικό στοιχείο συνεχίζει να θερμαίνεται.
6. Περίπου 4 λεπτά αργότερα γυρίστε το φαγητό από την άλλη πλευρά και ψήστε το για άλλα 4 λεπτά. Το φαγητό είναι έτοιμο.
7. Αφού η πλάκα ψησίματος κρυώσει εντελώς, καθαρίστε την μαζί με το δίσκο συλλογής της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή προσεκτικά έτσι ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση. Επανατοποθετήστε την πλάκα ψησίματος και το δίσκο συλλογής στις θέσεις τους αφού πρώτα τα έχετε στεγνώσει επιμελώς. Περιστρέψτε και τα δύο χερούλια της συσκευής ώστε να μην προεξέχουν από αυτή.

**Παρατήρηση:** Ο μικρός διακόπτης είναι για τον έλεγχο της υψηλής θερμοκρασίας

**στη πλάκα ψησίματος (Η θερμοκρασία της ραβδωτής πλάκας είναι υψηλότερη από την επίπεδη πλάκα). Όταν είναι ενεργοποιημένος, η ισχύς είναι πάντα 1800W και όταν είναι απενεργοποιημένος είναι 1500W.**

**Power Boost:** Ο διακόπτης Power Boost επιτρέπει την γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας, παρέχοντας επιπλέον ισχύ για ταχεία θέρμανση και ψήσιμο. Ιδανικό για όταν χρειάζεται να προθερμάνετε γρήγορα την ψησταριά ή να ψήσετε φαγητά που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες.

**Διπλή Επιφάνεια Ψησίματος:** Η μισή πλάκα είναι τύπου grill για το κλασικό ψήσιμο με γραμμές και η άλλη μισή είναι επίπεδη για ομοίμορφο ψήσιμο. Αυτό σας δίνει την ευελιξία να ψήσετε διάφορα είδη φαγητών ταυτόχρονα, όπως κρέατα, λαχανικά και θαλασσινά.

**Αποσπώμενη Επιφάνεια Ψησίματος:** Η επιφάνεια ψησίματος είναι αποσπώμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δίσκος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του φαγητού απευθείας από την ψησταριά στο τραπέζι, προσφέροντας άνεση και praticτικότητα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και περιμένετε να κρυώσει πλήρως τόσο η συσκευή όσο και η πλάκα ψησίματος.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, διασφαλίζοντας ότι δεν εισέρχεται υγρασία, λάδι ή λίπος στις οπές εξαερισμού της συσκευής.
- Μη καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό μέρος της συσκευής με οποιοδήποτε σύρμα καθαρισμού ή άλλο σκληρό καθαριστικό καθώς αυτό θα βλάψει τις επιφάνειες της συσκευής.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

## ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:
  - A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.





## Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ: GRILL BBQ LW830

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240 V ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50 / 60 Hz

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1800W

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Class I, IPX0

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
στη Θεσσαλονίκη

P & D CHATZIGEORGIOU - PPOU 16-THESALONIKI-GR

CE ROHS   

Made in P.R.C.