

gruppe®

ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

PTC HEATING SYSTEM

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΛΕΠΤΑ

SR-068



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

MODEL : SR-068

AC110 - 240V, 50-60Hz, 43W, Class II, IPX0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemperio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemperio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, πλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για πρωθιμικές ενέργειες.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι πλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας. Είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαραθίτητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μπχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δειγμάτα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγχει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε να εγγύηστε να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε

να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε αυτό εδώ το προϊόν. Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών αλλά σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών. Το έχουμε προετοιμάσει για εσάς έτσι ώστε να γνωρίσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής ώστε να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση που θα λάβετε από τη χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς, συνεπώς σας συμβουλεύουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο που αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής. Διατηρήστε αυτές σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά. Οι οδηγίες θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής από οποιονδήποτε επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή παρακαλούμε ελέγχετε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλεκτρικής εγκατάστασης ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της.
3. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή διαπερνάται από πλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν ο διακόπτες της είναι στη θέση OFF. Για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το κειρισμό της ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της συσκευής από την πλεκτρική παροχή αν επιθυμείτε να την αποσυνδέσετε πλήρως από το πλεκτρικό ρεύμα.
5. Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
6. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο μοναδικός σκοπός χρήσης της συσκευής αυτής είναι το ίσιωμα ανθρώπινων μαλλιών και κανένας άλλος. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
7. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Καμία άλλη χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ως επαγγελματική παύει αυτομάτως να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος και ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε αύτην προκληθεί.
8. Κάποια μέρη αυτής της συσκευής γίνονται καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστά για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να έρχονται οι καυτές επιφάνειες της συσκευής σε άμεση επαφή με τα χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, το πρόσωπο και το λαιμό. Μην αγγίζετε τις πλάκες ισιώματος όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Τα πλαστικά μέρη κοντά στις πλάκες ισιώματος θερμαίνονται επίσης πολύ κατά τη χρήση.

9. Διατηρείτε τις πλάκες ισιώματος καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, βρωμιά, σπρέι styling και τζελ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με αφρό styling, σπρέι styling, τζελ κ.λπ.
10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά πλικίας από 8 ετών και πάνω και ότομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
12. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
13. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
14. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο στο οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
16. Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό αποσυνδέστε την άμεσα από την πλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήστε σε καμία περίπτωση να την αγγίξετε ή να βουτήξετε το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό στο οποίο έχει πέσει.
17. Θα πρέπει να επιβλέπετε προσεκτικά τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
18. Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας της συσκευής (όπως κουτιά, νάιλον κτλ) καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν τη χρησιμοποιείτε.
20. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή καθώς υπάρχει κίνδυνος απυγίματος και καταστροφής της συσκευής.
21. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να έρθει σε επαφή με πολύ ζεστές επιφάνειες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
22. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή μπαλαντέζες με αυτή εδώ τη συσκευή.
23. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύετε σε χώρους όπου δεν υπάρχει υγρασία. Μην την αποθηκεύετε σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 60ο C.
24. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ή φις. Θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένο service προς άμεση αντικατάσταση αυτών.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή σε περιβάλλον με έντονη υγρασία.
26. Μην αποσυνδέστε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Θα πρέπει να το κάνετε μόνο τραβώντας προσεκτικά το φις της συσκευής.
27. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
28. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια ή όταν είστε βρεγμένοι.
30. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή η συσκευή βραχεί θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την πλεκτρική παροχή.
31. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
32. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κάποιες περιοχές της συσκευής γίνονται εξαιρετικά καυτές κατά τη χρήση και παραμένουν καυτές και για αρκετό χρόνο μετά τη χρήση. Θα πρέπει να πιάνετε τη συσκευή μόνο από το χερούλι της και από κανένα άλλο σημείο της.
33. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην φέρνετε την συσκευή σε επαφή με εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, υφάσματα κτλ καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
34. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τη βούθεια κάποιου χρονοδιακόπτη, τηλεχειριστήριου κτλ.
35. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη



συσκευή μόνοι σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τίρησης των ανωτέρω, παύει να λειτουργεί η εγγύηση της συσκευής.

Θα πρέπει πάντα:

- Να επιστρέψετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνεστε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην πλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατά τη χρήση να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια επίπεδη μη εύφλεκτη επιφάνεια και πουθενά αλλού.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευση της.

Δεν θα πρέπει ποτέ:

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την πλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά αυτά εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε κάποιο έπιπλο το οποίο είναι ντυμένο με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Styling των μαλλιών σας

Λούσιμο των μαλλιών σας:

1. Όταν λουζετε τα μαλλιά σας, βρέξτε τα καλά για 30-60 δευτερόλεπτα.
2. Ρίξτε λίγο σαμπουάν στην παλάμη του χεριού σας. Απλώστε το ανάμεσα στα χέρια σας και μοιράστε το ομοιόμορφα στα μαλλιά σας.
3. Κάντε απολό μασάζ στα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας. Μην ταλαιπωρείτε τα μαλλιά και μην τραβάτε τα μακριά μαλλιά πάνω στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μπερδέματα.
4. Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας με τις άκρες των δακτύλων σας. Αυτό διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και είναι πιο ήπιο για την επιδερμίδα των μαλλιών.
5. Ξεβγάλτε καλά τα μαλλιά σας, καθώς το κακό ξέβγαλμα μπορεί να οδηγήσει σε θαμπά μαλλιά. Ολοκληρώστε με ένα κρύο λούσιμο για επιπλέον λάμψη.

Στέγνωμα των μαλλιών σας:

1. Μετά το λούσιμο, στύψτε με τα χέρια σας την περίσσεια νερού από τα μαλλιά και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα μαλλιά με πετσέτα. Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να ξεμπερδέψετε απαλά τα μαλλιά από τις ρίζες προς τις άκρες.
2. Χωρίστε τα μαλλιά σε τρίματα με τη βοήθεια κλιπς. Ξεκινώντας από το πίσω μέρος.
3. Στεγνώστε κάθε τρίμα τραβώντας μια βούρτσα ισιώματος κατά μήκος των μαλλιών, ενώ ακολουθείτε τη βούρτσα με το πιστολάκι μαλλιών, με το ακροφύσιο του να δείχνει προς τις άκρες των μαλλιών.
4. Όταν τελειώσετε το στέγνωμα κάθε τρίματος, ρυθμίστε το σεσουάρ στην ψυχρή ρύθμιση για μια τελευταία ψυχρή βολή. Αυτό κλείνει τα πετσάκια και αφήνει τα μαλλιά σας πιο λαμπερά.

Φινίρισμα των μαλλιών σας:

1. Αν χρησιμοποιείτε το ισιωτικό λανθασμένα ή αν το χρησιμοποιείτε σε λάθος θερμοκρασία, μπορεί να ξηράνετε υπερβολικά τα μαλλιά σας ή ακόμα και να τα κάψετε. Ακολουθείτε πάντα τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας:
2. Επιλέγετε πάντα μια χαμπλή ρύθμιση θερμοκρασίας όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το ισιωτικό για πρώτη φορά.
3. Επιλέγετε μια μεσαία ρύθμιση (160°) έως υψηλή ρύθμιση θέρμανσης (210°) για να διαμορφώσετε τα μαλλιά σας.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ανοικτόχρωμα, ξανθά, λευκασμένα ή επεξεργασμένα με χρώμα μαλλιά, καθώς θα είναι ευάλωτα σε βλάβη αν τα ισιώσετε σε υψηλή θερμοκρασία.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη χρήση της συσκευής:

1. Τοποθετήστε το φίς στην πρίζα.
2. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει.
3. Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας είναι 150° . Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα όταν αυτή θερμαίνεται και όταν είναι ακόμα ζεστή.
4. Όταν η ρύθμιση που δείχνει τη θερμοκρασία δείχνει 150° , μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

- Πατήστε το πλήκτρο “+” για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή πατήστε το πλήκτρο “-” για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται κατά 10° όταν πατάτε τα πλήκτρα “+/-”. Η οθόνη της συσκευής σας ενημερώνει για τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.
- 5. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές γρήγορα, η θερμοκρασία κλειδώνει. Πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές γρήγορα, η θερμοκρασία ξεκλειδώνεται στη συνέχεια.
- 6. Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας ώστε να είναι ξεμπλεγμένα και λεία. Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να χωρίσετε τα μαλλιά σε τμήματα. Μην βάζετε πάρα πολλά μαλλιά σε ένα τμήμα.
- 7. Πάρτε ένα τμήμα που δεν είναι φαρδύτερο από 5 εκατοστά. Τοποθετήστε το ανάμεσα στις πλάκες της συσκευής και πιέστε καλά τις λαβές της συσκευής μεταξύ τους.
- 8. 10 δευτερόλεπτα αργότερα, χαλαρώστε τις λαβές της συσκευής. Η καμπύλη θα φαίνεται στα μαλλιά.
- 9. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή εμφάνιση.
- 10. Αυτόματα απενεργοποίηση της συσκευής 60 λεπτά αργότερα για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπερθέρμανσης της συσκευής.
- 11. Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μην τα xτενίζετε ή τα βουρτσίζετε πριν κρυώσουν, καθώς αυτό θα καταστρέψει το xτένισμα που μόλις δημιουργήσατε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
4. Μην xρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν διαθέτει μέρη τα οποία μπορεί να επισκευάσει μόνος του ο xρήστης. Για οποιαδήποτε επισκευή παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής. Απαγορεύετε αυστηρά η επισκευή της συσκευής από άτομο το οποίο δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Σε αυτή τη περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη και αυτομάτως παύει η ισχύς της εγγύησης της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο. Διατηρήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση για την αποθήκευση ή μεταφορά της και για να την αποστείλετε στο service στην περίπτωση που παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια πλεκτρική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη xρησιμοποιημένη συσκευή σας, xρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντας εγχειρίδιου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: SR-068

Ισχύς: 43W

Τάση λειτουργίας: AC110-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειρίδιου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPIROU 18-THESSALONIKI-GREECE

