



ΠΑΟΚ FC HOUSEHOLD DESIGN BY GRUPPE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΚΣ 17159C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,7 L
ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
360° ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ



ΠΑΟΚ FC

POWER :

AC220-240V - 50/60Hz ,1850-2200 W
Class I, IP20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

MONTELO: EKS17159C

Χαρακτηριστικά: AC220-240V - 50/60Hz ,1850-2200 W Class I, IP20

Διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση σε ασφαλές σημείο για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση τέτοια όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Φάρμες και αγροτόσπιτα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, motél και σε άλλους τύπους οικιστικών περιβαλλόντων.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, motél και σε άλλους τύπους καταλυμάτων.
- Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τον βραστήρα νερού, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές εδώ τις οδηγίες χρήσης που τον συνοδεύουν.
 - Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, τις οδηγίες χρήσης, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του βραστήρα νερού.
 - Αυτός εδώ ο βραστήρας νερού προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική ή άλλη εμπορική χρήση.
 - Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε κάποια επίπεδη επιφάνεια, πάγκο ή τραπέζι.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την βοήθεια κάποιου ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 - Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού και βγάλτε τον από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Όταν αποσυνδέετε τον βραστήρα νερού από την ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να το κάνετε τραβώντας το ρευματολήπτη από τον ρευματοδότη της ηλεκτρικής παροχής και όχι τραβώντας το καλώδιο της συσκευής.
 - Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, όταν τον καθαρίζετε ή αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
 - Κρατήστε το βραστήρα νερού, τα διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα του και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με τον βραστήρα νερού.
 - Αυτή εδώ η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες καθώς και άτομα τα οποία έχουν έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην πλησιάζουν τη συσκευή και θα πρέπει να τους απαγορεύεται να παίζουν με αυτή.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που αφορούν την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπιέρονται. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Ελέγχετε το βραστήρα νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας του τακτικά για πιθανές ζημιές. Ελέγχετε ότι ο βραστήρας νερού καθώς και τα διάφορα εξαρτήματα του λειτουργούν κανονικά. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε ζημία στη συσκευή ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Μην προσπαθήστε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το βραστήρα νερού που συνοδεύει αυτές εδώ τις οδηγίες χρήσης.
 - Κρατήστε το βραστήρα νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο, το νερό, τη βρωμιά, από αιχμηρές ακμές και άλλα σχετικά σημεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο βραστήρα νερού.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα. Μην συνδέετε στη συσκευή μη

συμβατά αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα στο ύπαιθρο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Η βάση και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού δεν είναι αδιάβροχα. Διατηρήστε τα συνεχώς στεγνά.
- Καθαρίστε το βραστήρα νερού μετά τη χρήση του. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο βραστήρας νερού να τοποθετηθεί μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή να έρθει σε επαφή με αυτά. Μην πλύνετε το βραστήρα νερού με βρεγμένα ή λερωμένα χέρια. Εάν ο βραστήρας νερού βραχεί ή λερωθεί, αφαιρέστε αμέσως το ρευματολήπτη του από την ηλεκτρική παροχή του χώρου εγκατάστασης. ΜΗΝ προσπαθήσετε να δείτε από πού έχει διαφύγει το νερό.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα νερού μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται.
- Ο βραστήρας νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την βάση η οποία τον συνοδεύει.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο βραστήρας νερού υπερπληρωθεί το νερό το οποίο βράζει μπορεί να χυθεί εκτός του βραστήρα. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην χυθεί νερό κοντά στις ηλεκτρικές συνδέσεις του βραστήρα νερού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το θερμαντικό στοιχείο του βραστήρα νερού καθώς και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα θερμά ακόμα και μετά τη χρήση. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητους τραυματισμούς.**
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του βραστήρα νερού καταστραφεί ή υποστεί φθορές θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής ή κάποιο άτομο το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο να το κάνει, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι όποιοι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Για Το Βραστήρα Νερού

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό όταν γεμίζετε το βραστήρα νερού
- Η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX. και MIN. που υπάρχουν στην εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού.
- Απενεργοποιήστε το βραστήρα νερού πριν τον απομακρύνετε από την βάση του.
- Θα πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το καπάκι του βραστήρα νερού είναι κλεισμένο καλά πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Η βάση και η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού δεν θα πρέπει να βραχούν.
- Ο βραστήρα νερού θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μόνο σε συνδυασμό με τη βάση που τον συνοδεύει.

Πρώτη Χρήση Του Βραστήρα Νερού

- Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα νερού για πρώτη φορά, γεμίστε το βραστήρα με κρύο νερό και βράστε το δύο φορές χωρίς κάποιο πρόσθετο.
 1. Γεμίστε το βραστήρα νερού με νερό. Μην υπερπληρώσετε το βραστήρα νερού. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις MAX. και MIN. που υπάρχουν στην εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού.
 2. Τοποθετήστε το βραστήρα νερού στη βάση του.
 3. Ηλεκτρική σύνδεση:
 - Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής η οποία υπάρχει στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του βραστήρα νερού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης του βραστήρα νερού.
 - Θα πρέπει να συνδέετε το βραστήρα νερού μόνο σε κατάλληλη εγκατεστημένη ηλεκτρική παροχή ασφαλείας με τα εξής χαρακτηριστικά: 220-240V - 50/60Hz.
 4. Βάλτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση '3'. Η ενδεικτική λυχνία ελέγχου στον δείκτη του βραστήρα νερού δείχνει ότι το νερό έχει αρχίσει να βράζει.
 5. Μετά την ολοκλήρωση βρασμού του νερού, ο βραστήρας νερού σβήνει αυτόματα. Αποσυνδέστε το βραστήρα νερού από την ηλεκτρική παροχή. Μην ανασκώνετε το καπάκι του βραστήρα νερού όταν χύνετε το βρασμένο νερό έξω από το δοχείο βρασμού.
 6. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή ή παρόμοιες χρήσεις τέτοιες όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.

- Φάρμες και αγροτόσπιτα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλους τύπους οικιστικών περιβαλλόντων.
- Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Καθαρισμός

Θα πρέπει πάντα να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της συσκευής από το ρευματοδότη της ηλεκτρικής παροχής στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής πριν καθαρίσετε το βραστήρα νερού.

Η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα νερού θα πρέπει να καθαρίζεται μετά τη χρήση, εάν απαιτείται, με ένα πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς να έχουμε προσθέσει κάποιο καθαριστικό ή άλλα πρόσθετα. Δεν θα πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με σκοπό να την καθαρίσετε. Το φίλτρο αλάτων μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί, εάν απαιτείται.

Για να διατηρήσετε τη λειτουργία της συσκευής σας σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να καθαρίζετε τα άλατα και τα διάφορα υπολείμματα μετάλλων τα οποία υπάρχουν στο νερό το οποίο χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται κάθε 3 μήνες ή ανάλογα με την ποιότητα του νερού το οποίο υπάρχει στην περιοχή σας και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ως ακολούθως:

- Γεμίστε το δοχείο νερού της συσκευής με ένα μέρος λευκό ξύδι και τρία μέρη κρύο νερό.
- Ρίξτε το μίγμα στο δοχείο νερού της συσκευής.
- Μην προσθέσετε τίποτα άλλο στο παραπάνω μείγμα.
- Βράστε το παραπάνω μείγμα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου «Πρώτη Χρήση Του Βραστήρα Νερού» που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σημείο αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται.
- Χύστε το μίγμα από τη συσκευή.
- Βράστε καθαρό νερό στη συσκευή έως ότου να εξαφανιστεί εντελώς η μυρωδιά του ξυδιού που ενδεχομένως να έχει απομείνει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: AC220-240V - 50/60Hz , 1850-2200 W

Ανακύκλωση

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο της επιλεκτικής διαλογής για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, προκειμένου να ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί σωστά και να ελαχιστοποιηθούν οι βλαβερές επιπτώσεις του υλικού του προϊόντος στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές σας. Ηλεκτρικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην επιλεκτική διαδικασία διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας των επικίνδυνων ουσιών τους.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της συσκευής

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

pdhemporio
ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI GREECE

www.gruppe.gr