

gruppe®



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
48-12183DC**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

MODEL: 48-12183DC

AC220-240V, 50-60Hz, 38W Fan + 18W LED, Class I , IPX0 , T (Tropical)

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDH emporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν πλύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το συλλ με την αξιοποιία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια ξέποντη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο ποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όπλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καθής πλειουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καθήτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε να εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στηναπόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτο άτομο, πρέπει επίσης να του δώσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Κατά τη χρήση πληκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, πληκτροπλήξιας και προσωπικού τραυματισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση απλή μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
- Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλη εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επικειρήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, το εγχειρίδιο οδηγιών, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του ανεμιστήρα.
- Η παροχή πληκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προέρχεται από κάποιον ρευματοδότη ο οποίος είναι κατάλληλος για να πλειούργησε συσκευές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας. Ελέγχετε ότι η τάση πλειούργιας ο οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου πληκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής.
- Ελέγχετε αν οι πληκτρικές προδιαγραφές αυτής της συσκευής είναι συμβατές με την εγκατάστασή σας.
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή την επισκευή του ανεμιστήρα.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κατάλληλη γειωμένος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πληκτροπλήξιας.
 - Μην συνδέετε τη συσκευή σε ροοστάτη ρεύματος. Θα μπορούσε να δώσει μη ικανοποιητική απόδοση (βουτό κινητήρα) και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα της συσκευής.
 - Μην επικειρήσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή απευθείας στη γραμμή τροφοδοσίας απλή μόνο στην βάση εγκατάστασης.
 - Χρησιμοποιήστε ένα πολύ ελαφριά βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής σας πριν την εγκαταστήσετε.
 - Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη του ανεμιστήρα.
 - Θα πρέπει να αποσυνδέετε την συσκευή από την πληκτρική παροχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- A. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η φτερωτή της συσκευής (πτερύγια).
- B. Όταν ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψης από κάποιο ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάληξης οδηγίες ενώ θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
 - Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάληξης οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά τα οποία δεν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
 - Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πλεκτρική παροχή πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή ή προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία πάνω της.
 - Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλεκτροπληξίας.
 - Μην τοποθετείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία ή σκόνη.
 - Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή οποιοδήποτε άτομο, ζώα ή αντικείμενο με τα περιστρεφόμενα πτερύγια της συσκευής. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απυγήματος και πρόκλησης ζημιών.
 - Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχετε συχνά και προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για πιθανές ζημιές. Εάν το καλώδιο εμφανίζει έστω και την παραμικρή ζημιά θα πρέπει να συσκευή να επιστρέψεται στο έξουσιοδοτημένο service για επισκευή. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της.
 - Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μόνο στο ταβάνι και σε κανένα άλλο σημείο.
 - Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κρεμασμένος από δομή ικανή να αντέξει βάρος τουλάχιστον 50 κιλά. Το εξάρτημα κρεμάσματος του ανεμιστήρα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ανεμιστήρα σε κίνηση και δεν πρέπει να ταΐλαντεύεται ή να χαλαρώνει.
 - Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε ή βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
 - Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,30 μέτρα.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια δεν έρχονται σε επαφή με κανένα αντικείμενο στο χώρο εγκατάστασης. Αφήνετε πάντα ένα ελάχιστο κενό τουλάχιστον 80 εκατοστών από την άκρη των πτερυγίων έως τον τοίχο ή την οροφή. Λάβετε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το διάστημα, τόσο καλύτερη θα είναι η ροή του αέρα του ανεμιστήρα στο χώρο.
- The diagram illustrates the minimum clearance requirements for ceiling fan installation. It shows a circular ceiling with a central ceiling fan. A horizontal arrow extends to the left from the fan, labeled "80 εκατοστά το ελάχιστο" (minimum distance of 80 centimeters). A vertical arrow extends downwards from the fan, labeled "2.3 μέτρα το ελάχιστο" (minimum distance of 2.3 meters).
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο ή σε χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή υγρασία.
 - Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με υψηλή υγρασία.
 - Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε δωμάτιο με ταυτόχρονη λειτουργία συσκευής αερίου.
 - Πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση περιστροφής των πτερυγίων, σταματήστε εντελώς τον ανεμιστήρα. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά στον κινητήρα του ανεμιστήρα ή στον ελεγκτή (εάν είναι εγκατεστημένος).

- Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα ενώ αυτά περιστρέφονται. Αυτό μπορεί να τα καταστρέψει και να μεταβάλει την ισορροπία του ανεμιστήρα και η συσκευή μπορεί να πέσει κάτω.
- Αφού εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά στερεωμένοι, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλάντωση ή πτώση της συσκευής.
- Οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να αποτρέψουν όλες τις συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Για προφανείς λόγους, το παρόν εγχειρίδιο δεν μπορεί να συμπεριλάβει παράγοντες όπως η προσοχή και η φροντίδα. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αναλαμβάνονται από αυτόν που εγκαθιστά, συντηρεί, χρησιμοποιεί και απολαμβάνει το προϊόν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



		
Επάνω θόλος	Πλάκα στήριξης	Ράβδος στήριξης
		
Κάτω θόλος	Κινητήρας	LED Kit
		
Πτερύγια	Σκίαστρο φωτιστικού	Τηλεχειριστήριο
   	<p>A: Βίδες και μεδέλες για τη στερέωση των πτερυγών [στερεώνονται στο περίβλημα του κινητήρα]</p> <p>B: Βίδες για οροφή από σκυρόδεμα</p> <p>C: Βίδες και ροδέλες για ξύλινες δοκούς οροφής</p> <p>D: Κιτ απόκλισης</p>	

Πριν την εγκατάσταση

Ανοίξτε το κουτί αποφεύγοντας τη χρήση λεπίδων ή μαχαιριών για να μην γρατζουνίσετε τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αποσυσκευάστε τα εξαρτήματα χειριζόμενοι τα προσεκτικά ώστε να μην ληγίσουν ή γρατζουνιστούν και τοποθετήστε τον κινητήρα σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αντικραδασμικό αφρό που υπάρχει στο κουτί για το σκοπό αυτό). Ποτέ μην στριζέτε τον κινητήρα πλευρικά. Συνιστάται να τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα στο πάτωμα ή σε μια επιφάνεια αρκετά μεγάλη ώστε να μην πέσει κανένα εξάρτημα.

Απαιτούμενα εργαλεία* για τη συναρμολόγηση

*Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Συνιστάται το κατσαβίδι να είναι μαγνητικό.



Οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης συσκευής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος ακόμα και θανάτου. Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τη πιθανότητα τραυματισμού θα πρέπει να έχετε κατεβάσει την ασφάλεια του χώρου εγκατάστασης από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.


L : AC IN 220-240 V

N : AC IN 220-240V


 : Κίτρινο / Πράσινο



Πλάκα δέκτη



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Ανοίξτε το κουτί και βγάλτε τον ανεμιστήρα (εικ. 1).
2. Συναρμολογήστε την πλάκα στήριξης στην οροφή χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερες βίδες - αγκύρια και τις κατάλληλες ροδέλης. Προσοχή: οι παρεχόμενες βίδες είναι για ξύλινες δοκούς και οροφή από σκυρόδεμα (εικ. 2).
3. Εισάγετε τη ράβδο στήριξης μέσα από το άνω και το κάτω καπάκι.
4. Εισάγετε τα ηλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τον κινητήρα μέσω της ράβδου στήριξης και συνδέστε τα με τον βιδωτό ακροδέκτη που είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος της ράβδου στήριξης.


- Στερεώστε τη ράβδο στήριξης στον κινητήρα χρησιμοποιώντας τον πείρο και το παρμάνι του πείρου (εικ. 3).
- Κρεμάστε τον ανεμιστήρα στον γάντζο στην πλάκα στήριξης και συνδέστε το πληκτρικό καλώδιο που έρχεται από την οροφή στο βιδωτό ακροδέκτη που είναι τοποθετημένος στην κορυφή της ράβδου στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης πρέπει να εισαχθεί στη πλάκα στήριξης (βλ. εγκατάσταση συστήματος πηλεχειρισμού).
- Ρυθμίστε το σύρμα ασφαλείας και στερεώστε το με την προβλεπόμενη βίδα στο ξύλο. Σύρετε προς τα πάνω το επάνω καπάκι και στερεώστε το με την βίδα (εικ. 4).
- Σύρετε προς τα κάτω το κάτω καπάκι. Πρέπει να στηρίζεται στον κινητήρα. Στερεώστε το με τη βίδα (εικ. 4).
- Κεντράρετε τις εγκοπές στα πτερύγια με τις κεφαλές των βιδών στερέωσης των πτερυγίων και σύρετε τα πτερύγια έτσι ώστε η κεφαλή των βιδών να είναι τοποθετημένη στο άκρο της σχισμής (εικ. 5).
- Σφίξτε τις βίδες (εικ. 6).
- Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάκα σύνδεσης του κινητήρα. Παρακαλούμε οργανώστε όλα τα καλώδια προσεκτικά στην πλάκα σύνδεσης. Συναρμολογήστε και ευθυγραμμίστε τις οπίς στο πίσω μέρος του LED kit με τις τρεις βίδες στην πλάκα σύνδεσης του κινητήρα (εικ. 7).
- Στη συνέχεια, σφίξτε τις τρεις βίδες στην πλάκα του LED kit, συνδέστε το βύσμα μαζί με το καλώδιο του κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι το kit LED φωτισμού δεν μπορεί να είναι μετακινηθεί μετά το σφίξιμο των βιδών (εικ. 8).
- Τοποθετήστε το σκίαστρο του φωτιστικού στον ανεμιστήρα (εικ. 9).

Οδηγίες πλειουργίας συσκευής

Η συσκευή πλειουργεί μόνο μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Σε περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας του απευθυνθείτε στην εταιρία για να σας προμηθεύσει με καινούριο.

Τηλεχειριστήριο συσκευής

Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο μέσω του οποίου μπορείτε να ρυθμίζετε τις βασικές πλειουργίες της συσκευής σας. Το τηλεχειριστήριο πλειουργεί με 2 μπαταρίες τύπου AAA. Παρακάτω περιγράφονται οι πλειουργίες των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου της συσκευής:



ALL OFF

Πατήστε σύντομα για να απενεργοποιηθούν όλες οι πλειουργίες.

LIGHT ON/OFF

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φωτιστικό. Αν το πατήσετε 2 φορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα απλάξει η θερμοκρασία του φωτισμού (θερμός/ φυσικός/ ψυχρός). Αν απενεργοποιήσετε το φωτιστικό, το κρατήσετε απενεργοποιημένο για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα και το ενεργοποιήσετε και πάλι θα κρατήσει την τελευταία επιλεγμένη θερμοκρασία φωτισμού.

F

Πατήστε για να περιστρέφονται τα πτερύγια προς τα μπροστά.

R

Πατήστε για να ενεργοποιηθεί η πλειουργία φυσικού δροσισμού (η συσκευή πλειουργεί στις ταχύτητες 1-4-6-5-3-2 κυκλικά).

gruppe

Πατήστε για να περιστρέφονται τα πτερύγια προς τα πίσω.



Πατήστε το FAN OFF για να απενεργοποιήσετε μόνο τον ανεμιστήρα (φτερωτή). 1-6 Ταχύτητες πλειουργίας (Από 1 για τη χαμηλότερη ταχύτητα μέχρι 6 για την υψηλότερη ταχύτητα).

1H

4H

8H

Πατήστε για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη (1H, 4H, 8H)

Συντήρηση της συσκευής

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης της συσκευής θα πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε από την πλεκτρική παροχή.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί για να την καθαρίσετε εξωτερικά.
- Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε τα πτερύγια της συσκευής θα πρέπει να είστε ποιού προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού:
 - a. Μην καθαρίζετε τα πτερύγια ασκώντας μεγάλη δύναμη πάνω τους καθώς μπορεί να παραμορφωθούν ή ακόμα και να σπάσουν, εμποδίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
 - b. Πριν επαναληφθούνται τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια είναι σωστά τοποθετημένα και ότι το σκίαστρο του λαμπτήρα έχει εφαρμόσει σωστά.
 - c. Λειτουργήστε τη συσκευή για 5 λεπτά στη χαμηλή ταχύτητα ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Η συντήρηση έχει οικολογική σημασία.

Πιθανές δυσλειτουργίες και αντιμετώπιση τους

Πριν από τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται παρακάτω, ο ανεμιστήρας πρέπει να μην τροφοδοτείται με ρεύμα.

1. Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινάει

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν είναι καταλληλες.
- Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν κοντά συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο ή να μειώνουν τη λήψη του σήματος.
- Ελέγχετε ότι οι πλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστές (πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο πλεκτρολόγο).
- Ελέγχετε τις ασφάλειες και τους διακόπτες ότι η εγκατάσταση έχει τάση και αυτή φτάνει στον ανεμιστήρα (πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο πλεκτρολόγο).

2. Ο ανεμιστήρας κάνει υπερβολικό θόρυβο ενώ περιστρέφεται

- Αφήστε μια μικρή απόσταση ανάμεσα στη βάση και την οροφή, ώστε να μην ακουμπούν άμεσα.
- Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.

3. Ο ανεμιστήρας ταλαντεύεται

- Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.

4. Η ροή του αέρα είναι ανεπαρκής

- Ελέγχετε ότι τα πτερύγια περιστρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση (Καθοκαίρι / Χειμώνας).
- Αποφύγετε κοντινά αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των πτερυγίων του ανεμιστήρα σας είναι επαρκής για το εμβαδόν του δωματίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Σωστή διάθεση πλεκτρικών απορριμμάτων

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακό απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μπάρουχον διάφορες δυνατότητες:
 - A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα πλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

- C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ επάκιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα ποιλύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχροστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάσος και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλισσίδα.



Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου χρήστη, η συσκευή είναι ασφαλής στην χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: 48-12183DC

Ονομαστική Τάση: AC220-240V

Ονομαστική Ισχύς: 38W + 18W LED

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Κλιματική ζώνη: T (Τροπική)

Μπαταρίες τηλεχειριστρίου: 2xAAA LR03

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειρίδιου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdh emporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

